

BRAUN



90340908/VII-22



AutoSense

BRAUN

Scan Me!






Braun Infolines

English	12	UK	0800 783 7010
Français	15	IE	1 800 509 448
Polski	18	FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
Český	22	BE	0 800 14 592
Slovenský	25	PL	801 127 286 801 1 BRAUN
Magyar	28	CZ	221 804 335
Hrvatski	31	SK	02/5710 1135
Slovenščina	35	HU	(06-1) 451-1256
Türkçe	38	HR	01/ 6690 330
Română	43	SI	080 2822
Български	47	TR	0850 220 0911
Русский	50	RO	021.224.30.35
Українська	55	BG	0800 11 003
عربي	63	RU	8 800 200 20 20
		UA	0 800 505 000
		HK	(852)2986 9886 (Customer Service Center)

Type 5808

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Ts.
Germany
www.braun.com

1a Trimmer head**



2 Length selector

3 Lock switch
for length selector

4 On/off button

5 Display




- Charging indicator (white)
- Travel lock (orange)
- Low charge (red)


6 Power socket



7 Power supply**



8 Charging stand*/**



* not with all models

** design can differ

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!