



Návod k obsluze
















Quality, Design and Innovation








home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Obsah

| | | | | | |
|-------|---|----|------|--|----|
| 1 | Celkový pohled na přístroj | 3 | 7 | Vybavení | 12 |
| 1.1 | Rozsah dodávky..... | 3 | 7.1 | 4hvězdičková mraznička*..... | 12 |
| 1.2 | Přehled přístroje a vybavení..... | 3 | 7.2 | Dveřní přihrádka..... | 12 |
| 1.3 | Oblast použití přístroje..... | 3 | 7.3 | Odkládací plochy..... | 12 |
| 1.4 | Shoda..... | 4 | 7.4 | Dělitelná odkládací plocha*..... | 13 |
| 1.5 | Databáze EPREL..... | 4 | 7.5 | VarioSafe*..... | 13 |
| 2 | Všeobecné bezpečnostní pokyny | 4 | 7.6 | Místo na pečící plech*..... | 14 |
| 3 | Uvedení do provozu | 5 | 7.7 | Zásuvky..... | 14 |
| 3.1 | Zapnutí přístroje..... | 5 | 7.8 | Víko přihrádky EasyFresh..... | 15 |
| 3.2 | Vložení vybavení..... | 5 | 7.9 | Regulace vlhkosti..... | 15 |
| 4 | Péče o uložené potraviny | 5 | 7.10 | Vysouvací přihrádka s košíkem na láhve*..... | 16 |
| 4.1 | Skladování potravin..... | 5 | 7.11 | Příslušenství..... | 16 |
| 4.2 | Doba skladování..... | 6 | 8 | Údržba | 17 |
| 5 | Úspora energie | 6 | 8.1 | Filter s aktivním uhlím FreshAir*..... | 17 |
| 6 | Obsluha | 6 | 8.2 | Odmrazování přístroje..... | 17 |
| 6.1 | Ovládací a indikační prvky..... | 6 | 8.3 | Ruční odmrazování přihrádky mrazničky*..... | 17 |
| 6.1.1 | Zobrazení Status..... | 6 | 8.4 | Čištění přístroje..... | 18 |
| 6.1.2 | Navigace..... | 7 | 9 | Zákaznická pomoc | 18 |
| 6.1.3 | Struktura ovládání..... | 7 | 9.1 | Technické údaje..... | 18 |
| 6.1.4 | Symbyly indikace..... | 7 | 9.2 | Provozní hluk..... | 19 |
| 6.2 | Logika obsluhy..... | 7 | 9.3 | Technická porucha..... | 19 |
| 6.2.1 | Aktivace / deaktivace funkce..... | 7 | 9.4 | Zákaznický servis..... | 20 |
| 6.2.2 | Volba hodnoty funkce..... | 8 | 9.5 | Typový štítek..... | 20 |
| 6.2.3 | Aktivace / deaktivace nastavení..... | 8 | 10 | Odstavení z provozu | 21 |
| 6.2.4 | Volba hodnoty nastavení..... | 8 | 11 | Likvidace | 21 |
| 6.2.5 | Vyvolání zákaznického menu..... | 8 | 11.1 | Příprava přístroje k likvidaci..... | 21 |
| 6.3 | Funkce..... | 9 | 11.2 | Ekologická likvidace přístroje..... | 21 |
| | Teplota..... | 9 | | | |
| |  SuperCool..... | 9 | | | |
| |  PowerCool..... | 9 | | | |
| |  PartyMode..... | 9 | | | |
| |  HolidayMode..... | 9 | | | |
| |  E-Saver..... | 9 | | | |
| |  Nastavení..... | 10 | | | |
| |  Vytvoření spojení WLAN..... | 10 | | | |
| |  Zablokování zadávání..... | 10 | | | |
| |  Jas displeje..... | 10 | | | |
| |  Dveřní alarm..... | 10 | | | |
| |  Info..... | 11 | | | |
| |  SabbathMode..... | 11 | | | |
| |  CleaningMode..... | 11 | | | |
| |  Připomínka..... | 11 | | | |
| |  Vypnutí přístroje..... | 11 | | | |
| 6.5 | Varování..... | 11 | | | |

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

| Symbol | Vysvětlení |
|---|--|
|  | Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze. |
|  | Kompletní návod na internetu Podrobný návod najdete na internetu prostřednictvím QR kódu na přední straně návodu, na home.liebherr.com/fridge-manuals nebo prostřednictvím zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku:  <i>Fig. Zobrazení příkladu</i> |
|  | Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis. |
|  | Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*). |

| Symbol | Vysvětlení |
|--------|--|
| | Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ►. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷. |
| | Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte. |

Tento návod k použití je platný pro:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| DRe / f | 39.. / 41.. |
| IRDe | 51.. |
| IRd / e / f | 39.. / 40.. / 41.. / 45.. / 51.. |
| IRSe / f | 39.. / 41.. |
| IRe | 1784 |

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

1.2 Přehled přístroje a vybavení




Fig. 1 Zobrazení příkladu

Teplotní rozsah

(A) Chladnička

(B) EasyFresh

(C) Nejchladnější zóna

Vybavení

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) Ovládací prvky | (9) Víko EasyFresh |
| (2) 4hvězdičková mraznička* | (10) EasyFresh-Safe |
| (3) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir* | (11) Odtokový otvor |
| (4) Dělitelná odkládací plocha* | (12) Typový štítek |
| (5) Odkládací plocha | (13) Zásuvka na zeleninu* |
| (6) VarioSafe* | (14) Dveřní přihrádka |
| (7) Vysouvací přihrádka s košíkem na láhve* | (15) Držák lahví |
| (8) Místo na pečicí plech* | |

Poznámka

► Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.

1.3 Oblast použití přístroje

Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Přístroj není vhodný pro zmrazování potravin.*

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

► Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

| Třída klimatu | pro teploty prostředí |
|---------------|-----------------------|
| SN | 10 °C až 32 °C |
| N | 16 °C až 32 °C |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!