


















Návod k obsluze Chladnička



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	14
Instalace	15
Místo instalace	15
Kombinace side-by-side	16
Klimatická třída	16
Větrání a odvětrávání	17
Nábytková dvířka	17
Velikost horizontální a vertikální mezery	17
– Hmotnost nábytkových dvířek	18
Rozměry pro vestavbu	19
Vestavba do horní skříně/boční pohled	19
Přípoje a větrání a odvětrávání	20
Omezení úhlu otevření dvířek přístroje	21
Nastavení síly pružiny dvířek přístroje	21
Elektrické připojení	22
Úspora energie	23
Popis přístroje	24
Úvodní displej	26
Princip ovládání	26
Nastavovací mód 	27
Uspořádání vnitřního prostoru	29
Posunutí jemně nastavitelného držáku	29
Přemístění držáku/přehrádky na lahve	29
Nasazení přihrádek na vejce	29
Posunutí nebo vyjmutí držáku lahví	29
Přemístění odkládací plochy/odkládací plochy s osvětlením	30
Přemístění držáku lahví	30
Používání držáku lahví v oddělovací desce	31
Vyjmutí a nasazení organizačního boxu	31
Nasazení adaptérů pro pečicí plech	31
Přemístění pachového filtru	32
Příslušenství k dokoupení	32
Zapnutí a vypnutí přístroje	34
Před prvním použitím	34
Připojení přístroje	34
Naplnění a nasazení zásobníku na vodu pro rozprašovač	34
Zapnutí přístroje	34

Vypnutí přístroje	34
Na co dbát při delší nepřítomnosti	35
Správná teplota	36
Ukazatel teploty	37
Nastavení teploty	37
Možné nastavené hodnoty	37
Použití funkce superchlazení	38
Provedení dalších nastavení	39
Vysvětlení jednotlivých nastavení	39
Režim párty 	39
Režim dovolená 	39
Zapnutí blokovací funkce  / 	40
Režim sabat 	41
Informace k režimu sabat 	41
Změna doby do spuštění alarmu dvířek 	42
Miele@home	42
Změna hlasitosti varovných a signálních tónů  / 	44
Změna jasu displeje 	44
Vypnutí výstavního provozu 	45
Vynulování nastavení na stav při dodání 	45
Informace 	45
Indikátor výměny pachového filtru 	45
Režim čištění 	46
Alarm dvířek	47
Skladování potravin v chladicí zóně	48
Různé oblasti chlazení	48
Nevhodné pro chladicí zónu	49
Upozornění pro nákup potravin	49
Správné skladování potravin	50
Skladování potravin v zóně PerfectFresh Active	51
Zóna PerfectFresh Active	51
Vlhká přihrádka	51
Rozprašovač (humidifier )	53
Suchá přihrádka	54
Odmrazování	56
Čištění a ošetřování	57
Upozornění k čisticímu prostředku	57

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!