


InkPad Color 3



Uživatelská příručka

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
VZHLED A OVLÁDÁNÍ	13
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	14
ZAČÍNÁME	15
Nabití baterie	15
Správa zařízení	17
Přehled hlavní nabídky	18
Tahy ovládání	20
Operace s klávesnicí	21
Přední světlo	24
Wi-Fi	26
Konfigurace párování Bluetooth	28

APLIKACE.....	31
Knihovna	32
Prodejna	32
Prohlížeč	34
Poznámky	37
Obecné	41
Kalkulačka	41
Hodiny/kalendář	42
Galerie	42
Rámeček fotografie	43
RSS Zpravodajství	45
Audioknihy	46
Přehrávač Zvuku	48
Hry	49
Klondike	49
Sudoku	49
Šachy	50
Scribble	50
Zbarvení	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!