



Hisense




| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kontaktni žar | Kontaktni roštilj | Kontaktni roštilj | Контактен ражен |
| Contact grill | Contact gratar | Kontakt grillsütő | Грил |
| Контактний гриль | Kontaktný gril | Kontaktný gril | Grill kontaktowy |

**SMART
CONTACT
GRILL**
HCG2100S


INSTRUCTION MANUAL



A



B





| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SI - 3 - | HR / BIH - 5 - | SRB / BIH / MNE - 7 - | MK - 9 - | GB - 12 - | RO - 14 - | HU - 16 - | BG - 18 - | UA - 20 - | SK - 22 - |
| CZ - 24 - | PL - 26 - | RU - 29 - | DE - 32 - | FR - 35 - | SQ - 37 - | | | | |

- (A) 1. Ročaj 4. Gumb za upravljanje in izbiro 7. Tipka za sprostitev spodnje grelne plošče
2. Odstranljiva zgornja grelna plošča 5. Prikazovalnik 8. Tipka za sprostitev zgornje grelne plošče
3. Odstranljiva spodnja grelna plošča 6. Tipka za vklop/izklop 9. Izvlečni pladerji za prestrezanje maščobe
- (B) 1. Simbol za zamrznjeno hrano 4. Simbol za šunko/prekajene mesnine 7. Simbol za mesne polpete (burgerje)
2. Simbol za slanino 5. Simbol za zrezke 8. Simbol za ročni način
3. Simbol za piščanca 6. Simbol za ribe 9. Prikaz poteka priprave

VARNOSTNA OPOZORILA

Važno opozorilo! Aparat se med delovanjem segreva - Nevarnost opeklil! Pred shranjevanjem počakajte, da se aparat popolnoma ohladi! Ko aparat deluje, se njene zunanje površine močno segrejejo. Če bi bilo potrebno, uporabite ročaje, ali si nadenite rokavice.

Pred prvo uporabo žara pozorno preberite navodila, da boste dosegli najboljše rezultate in se izognili napakam. // Aparata ne priklapljamte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da nepovzročite nevarnosti. // Ta gospodinjski aparat lahko uporablajo otroci stari od 8 let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njo ne bodo igrali. // Otroci stari manj kot 8 let naj se ne zadržujejo v bližini naprave, razen če jih vseskozi nadzorujete. // Otroci stari manj kot 8 let naj se ne zadržujejo v bližini naprave, razen če jih vseskozi nadzorujete // Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so nadzorovani. // Poskrbite, da aparati in priključna vrvica ne bosta doseglijo otrokom mlajšim od 8 let. // Aparat je namenjen pripravi hrane. Ne uporabljajte ga v druge namene, niti ga na noben način ne predelujte. // Pazite, da se priključna vrvica ne dotika nobenega dela žara, ki se med delovanjem segreje. // Pred uporabo kuhalni plošči dobro očistite. // Na aparat lahko montirate le popolnoma suhi kuhalni plošči. // Preverite, da zapora za zapiranje ročaja drži plošči na svojem mestu. // Aparata ne nameščajte na takšno mesto, kjer ga lahko dosežejo otroci. Niti ga ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljen. // Aparat vedno izključte iz električnega omrežja: preden ga shranite ali preden snamete kuhalne plošče, pred čiščenjem ali vzdrževanjem, po uporabi. // Vedno uporabljajte atestirane

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!