

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A155F/DSN
SM-A156B/DSN

Czech. 12/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 8 Nabíjení baterie
- 11 Nano SIM karta
- 13 micro SD karta
- 15 Zapínání a vypínání zařízení
- 16 Výchozí nastavení
- 17 Samsung account
- 18 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 21 Popis obrazovky
- 30 Oznamovací panel
- 31 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 34 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 35 Telefon
- 38 Kontakty
- 40 Zprávy
- 42 Fotoaparát
- 54 Galerie
- 58 Zóna AR
- 62 Více oken (Použití více aplikací najednou)
- 65 Samsung Internet

- 66 Samsung Health
- 67 Samsung Notes
- 68 Samsung Members
- 68 Samsung Kids
- 69 Samsung Global Goals
- 69 Samsung TV Plus
- 69 Samsung Shop
- 69 Galaxy Shop
- 70 Galaxy Wearable
- 70 Kalendář
- 71 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 72 Rádio
- 72 Záznamník
- 73 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 73 Hodiny
- 73 Kalkulačka
- 74 Gaming Hub
- 75 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 76 SmartThings
- 76 Sdílení obsahu
- 78 Music Share
- 79 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 80 Aplikace Google

Nastavení

- 81 Úvod
- 81 Samsung account
- 81 Připojení
 - 83 Wi-Fi
 - 84 Bluetooth
 - 86 NFC a bezkontaktní platby (modely s podporou NFC)
 - 87 Spořič dat
 - 87 Sítě povolené pro aplikace
 - 87 Mobilní hotspot
 - 88 Další nastavení připojení
- 89 Připojená zařízení
- 90 Režimy a rutiny
 - 90 Používání režimů
 - 91 Použití rutinních úkonů
- 92 Zvuky a vibrace
 - 93 Kvalita zvuku a efekty
 - 93 Samostatný zvuk aplikace
- 94 Oznámení
- 94 Displej
 - 96 Plynulost pohybu
 - 96 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 97 Baterie
- 97 Pozadí a styl
- 98 Motivy
- 98 Domovská obrazovka
- 98 Zamknout displej
 - 99 Extend Unlock
- 99 Zabezpečení a soukromí
 - 100 Rozpoznání obličeje
 - 102 Rozpoznání otisků prstu
 - 104 Zabezpečená složka
 - 107 Zabezpečené Wi-Fi
 - 108 Samsung Pass
- 111 Umístění
- 111 Bezpečnost a nouzové situace
- 112 Účty a zálohování
 - 112 Samsung Cloud
- 113 Google
- 113 Rozšířené funkce
 - 114 Pohyby a gesta
 - 115 Dual Messenger
- 116 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 116 Péče o zařízení
 - 116 Optimalizace zařízení
 - 117 Baterie
 - 117 Úložiště
 - 117 Paměť
 - 117 Ochrana aplikací
 - 118 Výkon
 - 118 Další péče
- 118 Aplikace
- 119 Obecná správa
- 120 Usnadnění
- 121 Aktualizace softwaru
- 121 Vzdálená podpora
- 122 O telefonu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!