

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-S921B/DS  
SM-S926B/DS  
SM-S928B/DS

Czech. 01/2024. Rev.1.1

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 13 Nabíjení baterie
- 18 Nano SIM karta a eSIM
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 22 Samsung account
- 23 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 25 Popis obrazovky
- 33 Oznamovací panel
- 35 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 37 Zadávání textu
- 39 Extrakce textu

## Aplikace a funkce

- 40 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 41 S Pen (Galaxy S24 Ultra)
- 55 Telefon
- 59 Kontakty
- 61 Zprávy
- 62 Fotoaparát
- 81 Galerie
- 86 Zóna AR
- 92 Bixby
- 94 Bixby Vision

- 95 Více oken (Použití více aplikací najednou)
- 98 Samsung Internet
- 99 Samsung Health
- 100 Samsung Notes
- 105 Samsung Members
- 106 Samsung Kids
- 107 Samsung Global Goals
- 107 Samsung TV Plus
- 107 Samsung Find
- 107 Samsung Shop
- 108 Galaxy Shop
- 108 Galaxy Wearable
- 108 PENUP (Galaxy S24 Ultra)
- 109 Kalendář
- 110 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 111 Záznamník
- 113 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 113 Hodiny
- 113 Kalkulačka
- 114 Gaming Hub
- 115 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 116 SmartThings
- 117 Sdílení obsahu
- 118 Music Share

120	Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)	145	Motivy
121	Propojit s Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)	146	Domovská obrazovka
122	Samsung DeX	146	Zamykací obrazovka a AOD
127	Aplikace Google	147	Rozšířené odemknutí
		147	Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)
		148	Zabezpečení a soukromí
		149	Rozpoznání obličeje
		151	Rozpoznání otisků prstu
		153	Zabezpečená složka
		156	Zabezpečené Wi-Fi
		157	Samsung Pass
		160	Umístění
		160	Bezpečnost a nouzové situace
		161	Účty a zálohování
		161	Samsung Cloud
		162	Google
		162	Rozšířené funkce
		164	Pokročilá inteligence
		164	Pohyby a gesta
		165	Efekty videohovoru
		166	Dual Messenger
		167	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
		167	Péče o zařízení
		168	Aplikace
		169	Obecná správa
		170	Usnadnění
		171	Aktualizace softwaru
		171	O telefonu
<b>Nastavení</b>			
128	Úvod		
128	Samsung account		
128	Připojení		
130	Wi-Fi		
131	Bluetooth		
133	NFC a bezkontaktní platby		
134	Spořič dat		
134	Sítě povolené pro aplikace		
135	Mobilní hotspot		
135	Další nastavení připojení		
137	Připojená zařízení		
138	Režimy a rutiny		
138	Používání režimů		
139	Použití rutinních úkonů		
139	Zvuky a vibrace		
140	Kvalita zvuku a efekty		
141	Samostatný zvuk aplikace		
141	Oznámení		
142	Displej		
143	Plynulost pohybu		
144	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje		
145	Baterie		
145	Pozadí a styl		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!