


**HHT6300/2X, RHT6300/2LIN,
RHT6300/2LRB, RHT6300/2LPN**

**Odsavač par
Návod k obsluze**



Obsah

3.....	Bezpečnostní upozornění
5.....	Instalace
8.....	Používání odsavače par
9.....	Odstránění problémů
9.....	Údržba a čištění
12.....	Ochrana životního prostředí

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento návod vysvětluje správnou instalaci a používání odsavače par; před použitím si ho pozorně přečtete, i když spotřebič dobře znáte. Návod byste měli uschovat na bezpečném místě pro budoucí použití.

Tyto pokyny musí být k dispozici také v alternativním formátu, např. na webové stránce nebo na požádání uživatele ve formátu, jakým je například DVD.

Zakázaný postup:

- Nikdy nepoužívejte odsavač par bez tukových filtrů. Nepoužívejte odsavač par, pokud jsou tukové filtry velmi mastné!
- Neinstalujte odsavač par nad sporák s externím grilem umístěným pod odsavačem par.
- Během smažení nenechávejte pánev bez dozoru, protože by mohlo dojít k vzplanutí přehřátého tuku nebo oleje.
- Nikdy nenechávejte hořet oheň pod odsavačem par.



- Nepoužívejte odsavač par, pokud došlo k jeho poškození.
- Nevlambujte pod odsavačem par.
- POZOR: Během používání spotřebiče může dojít k zahřátí přístupných částí.
- Dodržujte minimální vzdálenost mezi varnou deskou a nejnižší částí odsavače par. (Pokud je odsavač par umístěn nad plynovým spotřebičem, musíte dodržet vzdálenost alespoň 65 cm.)
- Vzduch nesmí být vypouštěn do komína, který se používá k odsávání výparů ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiné palivo.



Doporučený postup:

- **Důležité!** Před instalací a údržbou, např. výměnou žárovky, vždy nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odsavač par musí být nainstalován v souladu s instalačními pokyny, zároveň musí být provedena všechna potřebná měření.
- Všechny instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.
- Důkladně zlikvidujte obalový materiál, v opačném případě by mohlo dojít k poranění dětí.
- Dávejte pozor na ostré hrany uvnitř odsavače par, hlavně během instalace a čištění.
- Pokud se odsavač par nachází nad plynovým spotřebičem, musíte dodržet minimální vzdálenost mezi varnou deskou a nejnižší částí odsavače par:
Plynové sporáky: 75 cm
Elektrické sporáky: 65 cm
Sporáky na uhlí nebo olej: 75 cm
- Ujistěte se, že potrubí není ohnuté v úhlu větším než 90 stupňů. Jinak by došlo ke snížení účinnosti odsavače par.
- Varování: Nesprávná instalace šroubů nebo upevňovacího zařízení může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Varování: Před přístupem na svorky musí být odpojeny všechny napájecí obvody.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!