


apeman



Uživatelský manuál  
Video projektor

LC700

# Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Apeman!

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu od společnosti Apeman. Přečtěte si prosím tento návod k použití a dodržujte jej; pečlivě jej uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Apeman trvale přikládá velký význam kvalitě produktů a vysoké spokojenosti zákazníků. Upřímně doufáme, že během používání můžete udělat několik návrhů, které nám pomohou se zlepšit naše výrobky. Vaše cenné návrhy nám pomohou utvářet naše podnikání tak, aby dokonale vyhovovalo vašim standardům. Brzy představíme řadu nových produktů pro naše vážené zákazníky, můžete je sdílet se svými přáteli.

Dejte nám vědět, pokud během používání narazíte na nějaký problém. Náš poprodejní tým vám bez prodlení poskytne nejlepší řešení. A na všechny výrobky zakoupené od společnosti Apeman se vztahuje dvouletá záruka.

Naše kontaktní informace naleznete níže:  
**[support.dp@apemans.com](mailto:support.dp@apemans.com)**

Těšíme se, že vám v budoucnu přineseme další skvělé produkty.

S přátelským pozdravem

Tým podpory Apeman

## Důležitá bezpečnostní upozornění

Následující bezpečnostní pokyny zajišťují dlouhou životnost projektoru, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pozorně si je přečtěte a věnujte pozornost všem následujícím varováním.

1. Neinstalujte projektor na místa s nedostatečnou ventilací. Zadní stranu projektoru udržujte dobře větranou, aby se systém mohl bez problémů chladit. Nezakrývejte ventilační otvory.
2. Neinstalujte projektor v prašných a zakouřených místech. Neinstalujte projektor v blízkosti zdroje tepla a kouře. Může to způsobit poruchu projektoru.
3. Neinstalujte projektor na místa s intenzivním průvanem studeného nebo teplého vzduchu. V opačném případě může dojít k selhání projektu v důsledku kondenzace vlhkosti nebo zvýšení teploty.
4. Tento projektor není vodotěsný, kolem projektoru by neměly být umístěny přístroje jako jsou vázy nebo šálky.
5. Pokud je projektor zapnutý, nedívejte se do objektivu, může dojít k poškození zraku.
6. Pokud nebudete projektor delší dobu používat, vypněte jej a odpojte napájení.
7. Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Nesprávná oprava může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob během provozu. Pokud je projektor vadný, kontaktujte náš tým prodejních služeb:

**[support.dp@apemans.com](mailto:support.dp@apemans.com)**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!