

<i>Skleněný mixér</i> • NÁVOD K OBSLUZE	CZ 3 – 7
<i>Sklenený mixér</i> • NÁVOD NA OBSLUHU	SK 8 – 12
<i>Glass blender</i> • INSTRUCTIONS FOR USE	GB 13 – 17
<i>Üveges mixer</i> • HASZNÁLATI UTASÍTÁS	H 18 – 23
<i>Szklany blender</i> • INSTRUKCJA OBSŁUGI	PL 24 – 29



13/12/2019

eta

CZ	I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
	II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)	4
	III. PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ	5
	IV. POUŽITÍ	5
	V. ÚDRŽBA (obr. 3)	6
	VI. EKOLOGIE	7
	VII. TECHNICKÁ DATA	7
SK	I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	8
	II. POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)	10
	III. PRÍPRAVA A ZOSTAVENIE	10
	IV. POUŽITIE	10
	V. ÚDRŽBA (obr. 3)	11
	VI. EKOLÓGIA	12
	VII. TECHNICKÉ ÚDAJE	12
GB	I. SAFETY NOTICE	13
	II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES (Fig. 1)	14
	III. PREPARATION AND ASSEMBLY	15
	IV. USE	15
	V. MAINTENANCE (Fig. 3)	16
	VI. ENVIRONMENT	17
	VII. TECHNICAL DATA	17
HU	I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS	18
	II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKOK LEÍRÁSA (1. ábra)	20
	III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS SZERELÉS	20
	IV. HASZNÁLAT	20
	V. KARBANTARTÁS (3. ábra)	21
	VI. KÖRNYEZETVÉDELEM	22
	VII. MŰSZAKI ADATOK	22
PL	I. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	24
	II. OPIS URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIA (Rys. 1)	26
	III. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ	26
	IV. UŻYCIE	26
	V. KONSERWACJA (Rys. 3)	27
	VI. EKOLOGIA	28
	VII. DANE TECHNICZNE	28

eta 002899002

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Tento mixér nesmí být používán dětmi. Mohou jej používat osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s mixérem nesmějí hrát.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou a po ukončení činnosti, pohonnou jednotku robotu vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Mixér nenechávejte v chodu bez dozoru a nezatížený. Kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!
- Zachovejte opatrnost, pokud se lije horká kapalina do mixéru, protože může vystříknout ze spotřebiče vlivem náhlého varu.
- Při manipulaci s mixérem postupujte opatrně, nůž je velmi ostrý!
- Nikdy mixér nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se.
- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud je mixér ve stavu chodu naprázdno (např. čepel se nedokáže dotknout potravin), odpojte robot od elektrické sítě a potraviny uvolněte. Mixér nesmí být v provozu naprázdno déle než **10** sekund!
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (příprava pokrmů v obchodech, kancelářích a podobných pracovních, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- Maximální doba zpracování je 2 minuty. Poté dodržte pauzu cca 3 minut nutnou k ochlazení pohonné jednotky.
- **Při mixování nebo míchání tekutin nikdy nedávejte větší množství, než je označeno na nádobě (ryska MAX) a vždy používejte víko.**
- Nezpracovávejte potraviny s vyšší teplotou než cca **80 °C (176 °F)**. Při mixování horkých tekutin povytáhněte zátku **F5** z víka mixéru.
- Mixér sestavte přesně podle pokynů v návodu k obsluze, jakékoli jiné kombinace sestavení nejsou z hlediska správné funkce přípustné!

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!