

PHILIPS

Television

8057 Series

Uživatelský manuál

43PUS8057
50PUS8057
55PUS8057
65PUS8057

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Domovská obrazovka | 4 | | |
| 1.1 Obrazovka Domů a kanály | 4 | | |
| 1.2 Otevření domovské obrazovky | 4 | | |
| 1.3 Aktualizace domovské obrazovky | 5 | | |
| 2 Instalace | 6 | | |
| 2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny | 6 | | |
| 2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď | 6 | | |
| 2.3 Tipy pro umístění | 6 | | |
| 2.4 Napájecí kabel | 6 | | |
| 2.5 Kabel antény | 7 | | |
| 2.6 Satelitní anténa | 7 | | |
| 3 Dálkový ovladač | 8 | | |
| 3.1 Přehled tlačítek | 8 | | |
| 3.2 Infračervený senzor | 9 | | |
| 3.3 Baterie | 9 | | |
| 3.4 Čištění | 9 | | |
| 4 Zapnutí a vypnutí | 10 | | |
| 5 Instalace kanálů | 11 | | |
| 5.1 První instalace kanálů | 11 | | |
| 5.2 Instalace digitálních nebo analogových kanálů | 11 | | |
| 5.3 Satelitní | 11 | | |
| 5.4 Anténa | 12 | | |
| 5.5 Kabelová instalace | 13 | | |
| 5.6 Možnosti instalace kanálů | 13 | | |
| 5.7 Aktualizovat kanály | 15 | | |
| 6 Kanály | 16 | | |
| 6.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů | 16 | | |
| 6.2 Seznamy kanálů | 16 | | |
| 6.3 Sledování kanálů | 18 | | |
| 6.4 Oblíbené kanály | 19 | | |
| 6.5 Interaktivní televize | 20 | | |
| 7 Připojit zařízení | 21 | | |
| 7.1 Informace o připojení | 21 | | |
| 7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+ | 22 | | |
| 7.3 Systém domácího kina – HTS | 23 | | |
| 7.4 Video zařízení | 23 | | |
| 7.5 Zvukové zařízení | 23 | | |
| 7.6 Jednotka Flash USB | 24 | | |
| 7.7 Počítač | 24 | | |
| 8 Bluetooth | 25 | | |
| 8.1 Co potřebujete | 25 | | |
| 8.2 Párování zařízení | 25 | | |
| 8.3 Výběr zařízení | 25 | | |
| 8.4 Přejmenování zařízení | 25 | | |
| 8.5 Odebrání zařízení | 25 | | |
| 9 Připojení k televizoru Android TV | 27 | | |
| 9.1 Síť a internet | 27 | | |
| | | 9.2 Účet Google | 28 |
| | | 10 Aplikace | 29 |
| | | 10.1 Informace o aplikacích | 29 |
| | | 10.2 Google Play | 29 |
| | | 10.3 Spuštění a ukončení aplikace | 30 |
| | | 10.4 Správa aplikací | 30 |
| | | 11 Zdroje | 32 |
| | | 11.1 Přepnutí na zařízení | 32 |
| | | 12 Nastavení | 33 |
| | | 12.1 Nastavení obrazu | 33 |
| | | 12.2 Nastavení zvuku | 34 |
| | | 12.3 Nastavení zapnutí | 35 |
| | | 12.4 Více možnosti | 35 |
| | | 12.5 Další nastavení | 37 |
| | | 12.6 Restartovat | 38 |
| | | 12.7 Reset továrního nastavení | 38 |
| | | 12.8 Nastavení hodin a jazyka | 38 |
| | | 12.9 Nastavení dostupnosti | 39 |
| | | 13 Ambilight | 40 |
| | | 13.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí | 40 |
| | | 13.2 Vlastní barva | 40 |
| | | 13.3 Jas a sytost | 40 |
| | | 13.4 Barva stěny za televizorem | 40 |
| | | 13.5 Vypnutí TV | 40 |
| | | 14 Video, fotografie, hudba a text | 41 |
| | | 14.1 Z připojení USB | 41 |
| | | 14.2 Přehrávání videí | 41 |
| | | 14.3 Zobrazení fotografií | 41 |
| | | 14.4 Přehrávání hudby | 42 |
| | | 14.5 Zobrazit text | 42 |
| | | 15 Televizní průvodce | 43 |
| | | 15.1 Data TV průvodce | 43 |
| | | 15.2 Používání TV průvodce | 43 |
| | | 16 Chytré telefony a tablety | 44 |
| | | 16.1 Google Cast | 44 |
| | | 17 Netflix | 45 |
| | | 18 Software | 46 |
| | | 18.1 Aktualizace softwaru | 46 |
| | | 18.2 Verze softwaru | 46 |
| | | 18.3 Licence open source | 46 |
| | | 19 Vlastnosti | 47 |
| | | 19.1 Ochrana životního prostředí | 47 |
| | | 19.2 Spotřeba | 47 |
| | | 19.3 Operační systém | 47 |
| | | 19.4 Příjem | 47 |
| | | 19.5 Typ obrazovky | 48 |
| | | 19.6 Rozlišení vstupu obrazu: | 48 |
| | | 19.7 Možnosti připojení | 48 |
| | | 19.8 Zvuk | 48 |

| | |
|---|-----------|
| 19.9 Multimédia | 48 |
| 20 Nápověda a podpora | 50 |
| 20.1 Zaregistrujte svůj televizor | 50 |
| 20.2 Používání nápovědy | 50 |
| 20.3 Odstraňování problémů | 50 |
| 20.4 Nápověda online | 52 |
| 20.5 Podpora a servis | 52 |
| 21 Bezpečnost a péče | 54 |
| 21.1 Bezpečnost | 54 |
| 21.2 Péče o obrazovku | 55 |
| 22 Podmínky používání | 56 |
| 23 Autorská práva | 57 |
| 23.1 Rozhraní HDMI | 57 |
| 23.2 HEVC Advance | 57 |
| 23.3 Dolby Vision a Dolby Atmos | 57 |
| 23.4 DTS-HD | 57 |
| 23.5 Wi-Fi Alliance | 57 |
| 23.6 Kensington | 57 |
| 23.7 Jiné ochranné známky | 58 |
| 24 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami | 59 |
| Rejstřík | 60 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!