

Návod k obsluze

Pásová bruska na kov

MBSM 75-200-2

MBSM 150-200-2



Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití.

Vážení zákazníci,

mnohokrát Vám děkujeme za zakoupení výrobku firmy METALLKRAFT®. Firma METALLKRAFT® nabízí kvalitní technicky optimální řešení a přesvědčuje vynikajícím poměrem cena/výkon. Neustálý vývoj a inovace výrobků zaručují vždy aktuální stav techniky a bezpečnosti. Přejeme si, aby Vám náš výrobek přinesl hodně radosti, usnadnění práce a vysoký užitek.

Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění hladkého průběhu prací během provozu si prosím tento návod k použití pozorně přečtěte před prvním uvedením stroje do provozu a pečlivě ho uschovejte pro případ pozdějších dotazů.

Informace

Tento návod k použití obsahuje veškeré nezbytné pokyny pro správné použití stroje i pro odpovídající údržbu. Představuje základ pro případné nároky na záruku. Naše distribuční síť je Vám kdykoliv k dispozici, a to jak v případě problémů, které se týkají služby zákazníkům, tak v případě náhradních dílů i náročných požadavků, které Vám mohou pomoci při vývoji vašeho podniku. Vaše zlepšovací návrhy k tomuto návodu k použití jsou důležitým přínosem ke zlepšení výkonů, které nabízíme našim zákazníkům.

Obrázky a informace obsažené v předložené příručce se mohou lišit od Vašeho stroje. Výrobce se neustále snaží zlepšovat a inovovat své výrobky, proto mohou výrobky podléhat vzhledovým nebo technickým změnám bez předchozího oznámení. Změny a omyly si vyhrazujeme.

Tato příručka byla sepsána výrobcem a je pevnou součástí výbavy stroje. Informace obsažené v této příručce jsou určeny pro uživatele. Příručka stanovuje účel stroje a obsahuje všechny požadované informace k jeho bezpečnému a správnému použití. Stálé dodržování pokynů obsažených v této příručce zaručí bezpečnost osob a stroje, ekonomický provoz i dlouhou životnost stroje.

Kvůli lepší přehlednosti je tato příručka rozdělena na úseky, ve kterých jsou zpracována nejdůležitější témata. Obsah poskytuje rychlý přehled o jednotlivých tématech. Důležité části textu jsou vytisknuty tučně a jsou označeny následujícími symboly:



Upozornění

Upozornění týkající se situací, které mohou způsobit poškození osob, stroje a/nebo okolí stroje nebo mohou vést k finančním ztrátám.



Pozor!! Otáčející se díly. Nebezpečí zranění!



Pozor!! Noste ochranné brýle. Nebezpečí zranění!



Pozor!! Před zahájením činnosti vytáhněte síťovou zástrčku. Nebezpečí zranění.

*Označení „stroj“ nahrazuje běžné obchodní označení zařízení, ke kterému se vztahuje návod k použití (viz titulní strana).

Označením „kvalifikovaný personál“ se rozumí personál, který je schopen na základě zkušeností, technické přípravy a znalostí zákonných předpisů provádět nezbytné práce, rozpozná při provozu, montáži, použití a při údržbě stroje možné nebezpečné situace a předem jim zabrání.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na místního specializovaného prodejce.

1. Označení stroje

Na stroji je připevněn identifikační štítek, který obsahuje název stroje, objednáací číslo a důležité technické údaje. Udržujte jej čistý a čitelný.

2. Správné použití stroje

Stroj sestavte podle pokynů v tomto návodu k obsluze. Při sestavení smí být použity pouze dodané díly. Tento stroj je určen k broušení hran kovových obrobků.

Stroj je univerzálně použitelný pro školy, dílny i domácí kutily.



Upozornění:

Stroj smí být provozován pouze v dokonalém technickém stavu. Jakékoliv poruchy musí být neprodleně odstraněny.

Vlastní úpravy stroje nebo jeho nesprávné použití, stejně jako nerespektování bezpečnostních předpisů nebo návodu k obsluze ukončují odpovědnost výrobce za vzniklé škody na majetku nebo újmy na zdraví a způsobí zaniknutí nároku na záruku.

3. Technické údaje

	MBSM 75 – 200-2	MBSM 150 – 200-2
Objednáací číslo	3922075	3922150
Motor	3 kW / 400 V ~ 50 Hz	4 kW / 400 V ~ 50 Hz
Rychlost brusného pásu	14,5 / 29 m/sek.	
Průměr kontaktního kotouče	196 mm	
Rozměry brusného pásu	2000 x 75 mm	2000 x 150 mm
Průměr odsávací hubice	100 mm	
Rozměry	700 x 490 x 1130 mm	700 x 530 x 1130 mm
Hmotnost	72 kg	90 kg

Výrobce se neustále snaží vylepšovat a obnovovat své produkty, a proto mohou být bez předešlého upozornění provedeny optické či technické změny. Změny a chyby jsou vyhrazeny.

Upozornění: Technické údaje se mohou lišit stát od státu.

Hladina hluku

Hladina hluku tohoto stroje může na pracovišti překročit 82 dB(A). V takovém případě doporučujeme použití ochranných sluchátek.



Upozornění:

Je třeba dbát na to, že doba vystavení hluku, typ a charakter pracoviště, stejně jako další stroje, které jsou současně v provozu, ovlivňují hladinu hluku na pracovišti.

4. Bezpečnostní upozornění

Stroj je konstruován tak, aby splňoval obecné bezpečnostní požadavky. Věnujte prosím zvláštní pozornost příslušným bezpečnostním předpisům. V případě pochybností se obraťte na technickou inspekci.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!