

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A145R/DSN
SM-A146P/DSN

Czech. 03/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 7 Nabíjení baterie
- 10 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 12 micro SD karta
- 14 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Výchozí nastavení
- 15 Účet Samsung account
- 16 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 28 Oznamovací panel
- 30 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 32 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 33 Telefon
- 36 Kontakty
- 38 Zprávy
- 40 Fotoaparát
- 51 Galerie
- 55 Zóna AR (SM-A146P)

- 59 Více oken
(Použití více aplikací najednou)
- 62 Samsung Internet
- 63 Samsung Health
- 64 Samsung Notes
- 64 Samsung Members
- 65 Samsung Kids
- 65 Samsung Global Goals
- 65 Samsung TV Plus
- 66 Galaxy Shop
- 66 Galaxy Wearable
- 66 Kalendář
- 67 Reminder
(Příjem oznámení o úkolech)
- 68 Záznamník
- 68 Moje soubory
(Kontrola a správa souborů)
- 68 Hodiny
- 69 Kalkulačka
- 69 Game Launcher
- 70 SmartThings
- 70 Sdílení obsahu
- 72 Aplikace Google

Nastavení

73	Úvod
73	Účet Samsung account
73	Připojení
75	Wi-Fi
76	Bluetooth
77	NFC a bezkontaktní platby
78	Spořič dat
79	Aplikace jen s mobilními daty
79	Mobilní hotspot
80	Další nastavení připojení
81	Připojená zařízení
81	Režimy a rutiny
81	81 Používání režimů
82	82 Použití rutinních úkonů
83	Zvuky a vibrace
84	84 Kvalita zvuku a efekty
84	84 Samostatný zvuk aplikace
84	Oznámení
85	Displej
86	86 Plynulost pohybu (SM-A146P)
86	Pozadí a styl
86	Motivy
86	Domovská obrazovka
87	Zamknout displej
88	88 Smart Lock
88	Zabezpečení a soukromí
89	89 Rozpoznání obličeje
91	91 Rozpoznávání otisků prstů
93	Umístění
94	Bezpečnost a nouzové situace
94	Účty a zálohování
95	95 Samsung Cloud

96	Google
96	Rozšířené funkce
97	97 Pohyby a gesta
98	98 Dual Messenger
99	99 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
99	99 Péče o baterii a zařízení
99	99 Optimalizace zařízení
100	100 Baterie
100	100 Úložiště
100	100 Paměť
100	100 Ochrana zařízení
101	101 Automatická optimalizace
101	101 Aktualizace softwaru
101	101 Diagnostika
101	101 Režim údržby
102	102 Aplikace
102	102 Obecná správa
103	103 Usnadnění
104	104 Aktualizace softwaru
104	104 Vzdálená podpora
105	105 O telefonu

Upozornění ohledně používání

106	106 Opatření pro používání zařízení
108	108 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
109	109 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

112	112 Řešení problémů
117	117 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!