



USB-STICK MP3 přehrávač s LCD displejem a FM rádiem



MPUB 333

Přečtěte si důkladně tento návod před použitím.

Návod k použití

Obsah

Obsah balení	3
Funkce	3
Ovládací prvky	4
Přehrávání hudby	8
FM tuner	9
Nastavení	11
Adresář	12
USB připojení	13
Odstranění možných problémů	16
Technické parametry	18

Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje položky popsané níže. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prosím místního prodejce, kde jste zakoupili přístroj.

1. MPUB333
2. Stereo sluchátka
3. USB prodlužovací kabel
4. 1 x „AAA“ baterie
5. Návod k použití

Funkce

- Integrovaná flash paměť
- Vysokokontrastní LCD displej s nasvícením
- Přehrávání MP3 a WMA digitálních hudebních souborů
- ID3 a LRC podpora pro zobrazení skladby a textu
- Integrované FM rádio
- Funkce mobilní paměti dat
- USB 2.0 pro Ultra rychlý přenos souborů (až 40 x rychleji než USB 1.0)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!