

CZ

1. Připojte napájecí kabel USB k zařízení Chromecast a druhý konec kabelu do USB konektoru Vaší TV, který je napájen.
2. V případě, že TV neobsahuje napájený USB konektor, použijte pro napájení napájecí adapter.
3. Zastrčte Chromecast do jakéhokoliv výstupního konektoru HDMI ve Vaší TV.
4. Pro více informací navštivte stránky <https://www.google.com/chromecast/setup/>

POZNÁMKA

Napájecí adaptér není součástí dodávky.

SK

1. Pripojte napájací kábel USB k zariadeniu Chromecast a druhý koniec kábla do USB konektora Vašej TV, ktorý je napájaný.
2. V prípade, že TV neobsahuje napájaný USB konektor, použite pre napájanie napájací adaptér.
3. Zastrčte Chromecast do akéhokoľvek výstupného konektoru HDMI vo Vašej TV.
4. Pre viac informácií navštívte stránky <https://www.google.com/chromecast/setup/>

POZNÁMKA

Napájací adaptér nie je súčasťou dodávky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!