



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SM...

SB...

SG...

[cs] Návod k obsluze

Obsah

1 Bezpečnost	4	9 Vybavení	22
1.1 Všeobecné pokyny	4	9.1 Horní koš na nádobí.....	22
1.2 Použití k určenému účelu	4	9.2 Spodní koš na nádobí.....	23
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	9.3 Košík na příbory	24
1.4 Bezpečná instalace	4	9.4 Příborová zásuvka	24
1.5 Bezpečné použití	6	9.5 Etažér	25
1.6 Poškozený spotřebič	8	9.6 Sklopné trny	25
1.7 Nebezpečí pro děti	8	9.7 Držák malých dílů.....	26
1.8 Bezpečnostní systémy.....	9	9.8 Etažér na nože	26
2 Zabránění věcným škodám	10	9.9 Výšky koše na nádobí.....	26
2.1 Bezpečná instalace	10	10 Před prvním použitím	27
2.2 Bezpečné použití	10	10.1 Provedení prvního uvedení do provozu	27
3 Dětská pojistka¹	11	11 Odvápňovací zařízení	27
3.1 Zablokování dvířek	11	11.1 Přehled nastavení tvrdosti vody	27
4 Ochrana životního prostředí a úspora	12	11.2 Nastavení odvápňovacího zařízení	28
4.1 Likvidace obalu	12	11.3 Speciální sůl	28
4.2 Úspora energie.....	12	11.4 Vypnutí odvápňovacího za- řízení	29
4.3 Aquasenzor ¹	12	11.5 Regenerace odvápňovací- ho zařízení	29
5 Instalace a připojení	12	12 Lešticí zařízení	30
5.1 Rozsah dodávky.....	12	12.1 Leštidlo	30
5.2 Instalace a připojení spotře- biče	13	12.2 Nastavení množství při- dávaného leštidla	31
5.3 Přípojka pro odtok.....	13	12.3 Vypnutí lešticího zařízení	31
5.4 Přípojka pitné vody.....	13	13 Mýcí prostředek	31
5.5 Elektrické připojení.....	14	13.1 Vhodné mýcí prostředky	31
6 Seznámení	15	13.2 Nevhodné mýcí prostředky	33
6.1 Spotřebič	15	13.3 Upozornění k mýcím prostředkům	33
6.2 Ovládací prvky.....	17	13.4 Naplnění mýcího prostředku	33
7 Programy	19	14 Nádobí	34
7.1 Upozornění pro zkušební ústavy	21	14.1 Poškození sklenic a nádobí ...	34
8 Přídavné funkce	21		

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

14.2	Uložení nádobí	35	20 Zákaznický servis	56
14.3	Vyklizení nádobí	36	20.1 Označení produktu (E-č.) a	
			výrobní číslo (FD)	57
15	Základní ovládání	36	20.2 Záruka AQUA-STOP ¹	57
15.1	Otevření dvířek spotřebiče	36	21 Technické údaje	58
15.2	Zapnutí spotřebiče	36		
15.3	Nastavení programu	36		
15.4	Nastavení přídatné funkce	37		
15.5	Nastavení časové předvol- by	37		
15.6	Spuštění programu	37		
15.7	Zastavení programu	37		
15.8	Přerušování programu	37		
15.9	Vypnutí spotřebiče	37		
16	Základní nastavení	39		
16.1	Přehled základních nastave- ní	39		
16.2	Změna základních nastave- ní	40		
17	Čištění a ošetřování	40		
17.1	Čištění mycí vany	40		
17.2	Samočisticí vnitřní prostor ¹	40		
17.3	Čisticí prostředky	40		
17.4	Rady k čištění spotřebiče	40		
17.5	Systém sítí	41		
17.6	Čištění ostříkovačích ramen ...	42		
18	Odstranění poruch	43		
18.1	Čištění čerpadla odpadní vody	55		
19	Přeprava, uskladnění a likvi- dace	55		
19.1	Demontáž spotřebiče	55		
19.2	Zajištění spotřebiče před mrazem	55		
19.3	Přeprava spotřebiče	56		
19.4	Likvidace starého spotřebi- če	56		

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!