

Uživatelská příručka



Yoga Slim 6i (14", 8)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Listopad 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	5
Vlastnosti a specifikace	6
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	7
Provozní prostředí	7
Laserová bezpečnost pro snímač ToF	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Práce s Windows	9
Informace nápovědy systému Windows	10
Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Lenovo Smart Engine	10
Nabídka tlačítka Novo	10
Otevřete nabídku tlačítka Novo	11
Interakce s vaším počítačem	11
Klávesové zkratky	11
Klávesy s dvojitou funkcí bez natištěných ikon	12
Dotykové operace podporované systémem Windows	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 15

Inteligentní funkce	15
Gesture Controls (dotyková ploška/dotyková obrazovka)	15
Presence Detection	15
Maximální rozlišení (u vybraných modelů)	15
Režim péče o oči	15
Chytré rušení hluku	15
Chytrý vzhled	15
Řízení napájení	15
Kontrola stavu baterie	16

Dobijte baterii	16
Nastavení chování tlačítka napájení	16
Schéma napájení	16
Nastavení režimu výkonu	17
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	17
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	17
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	17
Změna spouštěcí sekvence	17
Změna režimu klávesových zkratk	17
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	17
Povolení nebo zakázání Flip to Start	18
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18
Typy hesel	18
Nastavení hesla administrátora	18
Změna nebo odstranění hesla administrátora	19
Nastavení uživatelského hesla	19
Zapnout heslo pro spuštění	19
Nastavení hesla pevného disku	20
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	20

Kapitola 4. Nápověda a podpora 21

Časté dotazy	21
Zdroje ke svépomoci	21
Co jsou to součásti CRU?	22
Součásti CRU pro vaše modely	23
Zavolejte Lenovo	24
Než budete kontaktovat Lenovo	24
Středisko podpory Lenovo	24
Zakoupit další služby	25

Dodatek A. Upozornění a ochranné známky 27

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!