



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod louží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Selfie tyč značky WG se stativem pro fotografování a videa.

Selfie lze prodloužit až do délky 180cm, což vám poskytne dosah basketbalisty NBA. Stativ má 4 opěrné nohy se silikonovým proti-skluzovým zakončením, se stabilitou japonského mrakodrapu. Rukojeť je anti-vibrační a umožňuje rotaci o 360 stupňů pro panoramatické snímky. Bluetooth dálkový ovladač má dosah 10m a je dobíjecí přes Type-C kabel.

Ideální pro použití uvnitř nebo venku, perfektní pro video nahrávání, skupinové fotografie, vlogy apod. Selfie má také ¼ palcový šroubovací konektor, který je kompatibilní s produkty jako GoPro, Insta360, kamery, kroužková světla a mikrofony.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!