

# Uživatelská příručka



Yoga 7i (14", 5) a Yoga 7i (15", 5)

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 33
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (Červenec 2021)**

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## O této příručce . . . . . iii

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

Pohled zepředu . . . . .	1
Základní pohled . . . . .	2
Pohled z levé strany . . . . .	4
Pohled z pravé strany . . . . .	5
Pohled zespodu . . . . .	7
Vlastnosti a specifikace . . . . .	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .	9
Provozní prostředí . . . . .	9

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 11

Práce s Windows . . . . .	11
Informace nápovědy systému Windows . . . . .	12
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager . . . . .	12
Nabídka tlačítka Novo . . . . .	13
Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .	13
Režimy Yoga . . . . .	13
Interakce s vaším počítačem . . . . .	14
Klávesové zkratky . . . . .	14
Numerická klávesnice . . . . .	15
Použití vícedotykové obrazovky . . . . .	16
Lenovo Digital Pen . . . . .	17

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . . 21

Řízení napájení . . . . .	21
Kontrola stavu baterie . . . . .	21
Dobijte baterii . . . . .	21
Kontrola teploty baterie . . . . .	21
Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .	21
Změna nebo vytvoření schématu napájení . . . . .	22
Nastavení režimu výkonu . . . . .	22
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	22
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	22
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	22

Změna spouštěcí sekvence . . . . .	22
Změna režimu klávesových zkratk . . . . .	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On . . . . .	23
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	23
Typy hesel . . . . .	23
Nastavení hesla administrátora . . . . .	23
Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .	24
Nastavení uživatelského hesla . . . . .	24
Zapnout heslo pro spuštění . . . . .	24
Nastavení hesla pevného disku . . . . .	25
Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .	25
Inteligentní funkce . . . . .	25
Maximální rozlišení . . . . .	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot . . . . .	26

## Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . . 27

Časté dotazy . . . . .	27
Zdroje ke svépomoci . . . . .	27
Co je to CRU? . . . . .	28
CRU pro váš model produktu . . . . .	29
Zavolejte Lenovo . . . . .	30
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	30
Středisko podpory Lenovo . . . . .	30
Zakoupit další služby . . . . .	31

## Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce . . . . . 33

## Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii . . . . . 45

## Dodatek C. Informace o souladu s předpisy . . . . . 47

## Dodatek D. Upozornění a ochranné známky . . . . . 59

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!