

Televizor LCD | Plazmový televizor

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Televizory LCD

19LS4D*	32LG30**
22LS4D*	37LG30**
32LG20**	42LG30**
37LG20**	32LG5***
42LG20**	37LG50**
19LG30**	42LG50**
22LG30**	47LG50**
26LG30**	52LG50**

Plazmové televizory

42PG10**
50PG10**
42PG20**
50PG20**
42PG30**
50PG30**
60PG30**

Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.


Uschovejte ji pro pozdější použití.

Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje.

Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budete-li potřebovat servis.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující příslušenství. Pokud nějaké příslušenství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zařízení.



Uživatelská příručka



baterie




nebo

Dálkový ovladač



Síťový kabel



nebo

Ochranný kryt
(s výjimkou 19/22LS4D*)

Tato funkce není dostupná u všech modelů.




Lešticí hadřík
Slouží s čištěním obrazovky.

Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku.

Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení.

Plazmové televizory



šrouby pro podstavec
(► str.11)
(Pouze 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**)




Držák kabelů
(42PG10**, 42PG20**, 42PG30**:
1EA, 50PG10**, 50PG20**, 50/60PG30**:
2EA)

(Pouze 42/50PG10**)




Držák kabelů

(Pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)



Feritové jádro
(Tato funkce není dostupná u všech modelů.)

LCD televizory



šrouby pro podstavec
(► str.10)
(Pouze 32/37/42LG5***, 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**)



1-šroub (► str.5)
(Pouze 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG5***)



Držák kabelů
(Pouze 19/22LS4D*)




Držák kabelů
(Pouze 19/22LG30**)

Použití feritového jádra

(Tato funkce není dostupná u všech modelů.)

Feritové jádro je možné použít ke snížení elektromagnetického vlnění při připojení napájecího kabelu.

Čím blíže zásuvce je feritové jádro umístěno, tím lépe.



Zástrčku zasuňte zcela do zásuvky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!