

PŘÍSTROJ NA VÝROBU ZMRZLINY

Uživatelský manuál



CO JE V BALÍČKU

- Ice cream maker 1x
- Návod k obsluze 1x

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a literaturu.
- Před použitím přístroj umyjte. Demontujte celé zařízení (píst, kryt skluzu a čepele, kužel čepele, těsnění a spodní uzávěr) a umyjte teplou mýdlovou vodou nebo v horní přihrádce myčky. Otřete základnu zařízení vlhkým hadříkem. NIKDY neponořujte základnu zařízení do vody nebo do jakéhokoli typu kapaliny.
- Před použitím si prosím před zahájením jakékoli operace přečtěte a pochopte Příručku k použití a péči.

UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů by měla být základní bezpečnostní opatření vždy ponechána ladem, včetně ponechání ladem: před použitím ovocného zmrzlináře si přečtěte všechny pokyny.

- Nepoužívejte ovocný zmrzlinovač, pokud je jednotka poškozená nebo nefunguje správně.
- Nepoužívejte ovocný zmrzlinovač, pokud je elektrický kabel poškozen.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte základnu ani elektrický kabel do vody nebo kapaliny.
- Vypněte napájení a odpojte jednotku od elektrické zásuvky, když ji nepoužíváte, před montáží / demontáží dílů a před čištěním.
- Nikdy neodpojujte zásuvku zatažením za elektrický kabel.
- Pokud je elektrický kabel poškozen, musí být elektrický kabel vyměněn výrobcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- Ovocný zmrzlinový krém používejte pouze na rovném povrchu.
- Neumisťujte jednotku do blízkosti elektrického hořáku nebo horkého plynu.
- Používejte pouze ovocný zmrzlinovač uvnitř.
- Nedovolte, aby elektrický kabel přejížděl přes okraj pracovních ploch ani se nedotýkal horkých povrchů.

JAK POUŽÍVAT PŘÍSTROJ

- Ujistěte se, že ve zmrazeném ovoci nejsou žádné cizí předměty.
- Před provozem spotřebiče se ujistěte, že sestava skluzu je bezpečně zajištěna na místě.
- Nepokoušejte se vzdorovat mechanismu blokování montáže skluzu.
- Dodávaný píst používejte pouze k tomu, abyste do ovocného zmrzlináře vtláčili ovoce.
- **NIKDY NENUŤTE OVOCE DO ČEPELÍ RUKAMA.**
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s čepelemi.

- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi. Prsty, vlasy, oblečení atd. musí být během používání uchovávány mimo dosah pohyblivých částí.
- Udržujte ruce a nádoby mimo dosah kužele rotující čepele. Nevkládejte do skluzu nic, co není uvedeno v tomto Návodu k použití a péči.
- Použití příloh nebo komponentů, které naše společnost nedoporučuje, může způsobit nebezpečí, jako je požár, úraz elektrickým proudem a / nebo zranění osob. Jakékoli takové použití zruší záruku.
- Nepoužívejte prsty k odstranění přebytečného ovoce z čepele stroje na ovocnou zmrzlinu.
- Nelízejte kužel čepele.
- Neprovozujte výrobek ovocné zmrzliny nepřetržitě déle než 2 (dvě) minuty. Nechte jednotku vychladnout po dobu 1 (jediné) minuty.
- Spusťte jednotku maximálně 2 minuty zapnuto / 1 minutu vypnuto po dobu maximálně 3 cyklů, než se jednotka nechá vychladnout.

BEZPEČNOST OSTATNÍCH

Jednotka nesmí být používána dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi.

Jednotka nesmí být používána osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny.

Nedovolte dětem používat stroj na výrobu ovocné zmrzliny bez dozoru dospělých.

Kužel čepele vždy skladujte mimo dosah dětí.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!