

KLARSTEIN NIELSTRAT
TEIN NIELSTRAT KLAR
KLARSTEIN NIELSTRAT
TEIN NIELSTRAT KLAR
KLARSTEIN NIELSTRAT
TEIN NIELSTRAT KLAR
KLARSTEIN NIELSTRAT

KLARSTEIN

Elektrický krb

Poznámka: Zařízení není vhodné pro použití
jako primární zdroj tepla.

I0032595 I0032596 I0034122 I0034123
I0034124 I0035041 I0035042 I0035043
I0035316 I0035317

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
Datový list produktu 5
Rozměry 6
Ovládací panel a dálkové ovládání 7
Funkce a nastavení 8
Režimy provozu 11
Programový týdenní časovač 13
Obnovení výchozích výrobních nastavení zařízení 16
Čištění a péče 16
Rady pro likvidaci 17

Technické údaje

Číslo výrobku	10032595 10032596 10034122 10034123 10034124 10035041 10035042 10035043 10035316 10035317
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon	900 W / 1800 W

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EG (ErP)

Bezpečnostní pokyny

- Spotřebič nepoužívejte, dokud není bezpečně připevněn, jak je to popsáno v této příručce.
- Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji síťové sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá datovým údajům v místní síti.
- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný inženýr, aby se předešlo nebezpečí.
- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Umístěte nábytek, záclony a jiný hořlavý materiál alespoň 1 metr od spotřebiče.
- Během používání nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během připojení k elektrické síti.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby používali tento spotřebič.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácnost a neměl by se používat pro průmyslové účely.
- Nepoužívejte tento spotřebič po poruše nebo po jakémkoliv poškození.
- Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nesprávné opravy mohou ohrozit uživatele.
- Nepokládejte síťový kabel pod koberečky, příkrývky podlahy atd.
- Nedovolte, aby síťový kabel visel nad ostrými hranami nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte topidlo.
- Tento ohřívač nepoužívejte s časovačem, samostatným dálkovým ovládáním nebo jiným zařízením, které automaticky zapíná ohřívač, protože existuje riziko ohrožení, pokud je ohřívač pokryt nebo umístěn nesprávně.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody ani do jiných tekutin.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostředním okolí vody, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte, pokud máte mokré ruce.
- Přístroj nikdy nepoužívejte na horkých površích nebo v jejich blízkosti.
- Nepracujte s poškozeným kabelem.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a že je zcela vychlazený.
- Nečistěte přístroj abrazivními chemikáliemi.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje ani neposkytuje. Mohlo by to způsobit nebezpečí pro uživatele nebo poškození spotřebiče.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo instrukcemi o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Dítě by mělo být pod dozorem, aby se ujistil, že se s přístrojem nehraje..



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení! Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!