



Uživatelská příručka

Fotopast UOVISION

Modely **UV 562 / UM 562 / UV 565 / UM 565**

FOTOPAST.cz

OBSAH

Popis.....	3
Důležitá upozornění	7
Rychlé nastavení	8
Průvodce nastavením funkcí GSM	11
Průvodce ovládáním pomocí SMS	16
Pokročilé funkce	19
Další informace	27
Odstraňování problémů	28
Dodatek I: Technická specifikace.....	30
Dodatek II: Obsah balení	31

Výhradní dovozce a servis pro ČR a SR

FOTOPAST.CZ s.r.o.

Francouzská 815, 252 29 Dobřichovice

info@fotopast.cz

www.fotopast.cz

Zákaznická linka: **773 455 777**

Poslední revize dokumentu: únor 2014

© 2010 – 2014, FOTOPAST.CZ s.r.o.

Držitelem autorských práv k české verzi tohoto dokumentu je společnost FOTOPAST.CZ s.r.o. Kopírování celku nebo jeho částí je bez souhlasu držitele práv zakázáno.

POPIS

Všeobecný popis

Tato fotopast je ve verzi UM vybavena funkcí pro odesílání pořízených záběrů jako MMS nebo E-MAIL. Verze UV záběry ukládá pouze na paměťovou SD kartu. Fotopast je digitální fotoaparát aktivovaný pohybem zvěře nebo osob. Noční expozice jsou nasvětlovány IR osvětlovací jednotkou, která je nabízena buď ve slabě viditelném spektru 850nm (modely **562**) nebo lidským okem zcela neviditelným světlem o vlnové délce 940nm (modely **565**).

Snímky jsou snímány 5MP interpolovaných na 8MP. Snímky jsou ukládány na SD kartu a u modelu **UM** pak mohou být sítí GSM odesílány jako MMS nebo E-MAIL.

K nastavování fotopasti a prohlížení záznamů je fotopast vybavena 2" LCD displejem a klávesnicí umístěnými uvnitř skříňky.

Fotopast je konstruována tak, aby mohla být používána v přírodě a je odolná proti sněhu a dešti. Není vodotěsná, a protože se jedná o složité elektronické zařízení, je třeba o ni odpovídajícím způsobem pečovat a nevystavovat ji extrémním podmínkám, zejména vysoké trvalé vlhkosti, prachu a extrémním teplotám. Při orosení fotopasti po jejím přenesení z mrazu do pokojové teploty zásadně fotopast nezapínat dříve, než se vytemperuje.

Interface

Fotopast má následující rozhraní: USB konektor, slot pro SD Kartu a konektor externího napájení. Model UM má slot pro SIM kartu.

Před použitím fotopasti se prosím seznamte s funkcemi a prostudujte tento návod.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!