

MOOER

GE1000 / GE1000 Li

Inteligentní multiefekty

Návod k obsluze

OBSAH

OPATŘENÍ.....	1
VLASTNOSTI	2
OVLÁDÁNÍ	3
PŘIPOJENÍ.....	4
TERMINOLOGIE	5
SCÉNÁŘE PŘIPOJENÍ	6
Připojení k zařízení s plným rozsahem	6
Připojení ke kytarovému zesilovači a kabinetu.....	6
Smíšené připojení zařízení s plným rozsahem / bez plného rozsahu	7
Čtyřvodičové připojení	8
RYCHLÝ START	8
Nastartovat.....	8
Hlavní uživatelské rozhraní	9
Pohled na jeviště	9
Upravit pohled	11
Přednastavený výběr	13
Změna banky	13
Vypnout	13
OPERACE.....	13
Přednastavené úpravy	13
Přednastavené složení	13
Přidávání efektů.....	13
Zdroje DSP.....	14
Aktivace / deaktivace efektů.....	15
Změna pozice efektu	15
Odstraňování efektů	16
Editace parametrů	17
Změna modelu/typu efektu	18
Přednastavená hlasitost	18
Tempo BPM.....	18
Ukládání předvoleb.....	20
Ekvalizér AI.....	21
Režim CTRL	21
Aktivace režimu CTRL	22
Přiřazení funkcí CTRL	22
Režim Stompbox	23
Jediný režim	23
Vícenásobný režim	23

Režim Sub Patch	24
1. Mapování parametru na Sub Patch.....	24
2. Konfigurace stavu přepínání efektového modulu pro Sub Patch	25
3. Úprava / smazání nastavení parametrů v dílčím patchi.....	25
4. Nastavení priority CTRL	26
5. Přejmenování a vymazání dílčí opravy:	26
Expression pedál	27
Kalibrace pedálu	27
Použití jako hlavní hlasitostní / výrazový pedál	28
Mapování parametrů výrazu	28
Odebrat mapování výrazů.....	29
Nastavení pedálu hlasitosti.....	30
Mapování toe switch	30
POUŽITÍ EFEKTOVÝCH SMYČEK	31
Připojení pedálu s jedním efektem	31
4-vodičový způsob připojení	33
Rozšířené možnosti vstupu a výstupu	35
TUNER	36
Obrazovka tuneru.....	36
Ladění.....	37
Ukončení režimu ladění	37
STANICE GROOVE	38
Otevřete stanici Groove.....	38
Obrazovka stanice Groove.....	38
Bicí automat	38
Looper.....	39
Looper Auto Record	39
Synchronizace bubnu	39
Zavřete stanici Groove.....	40
USB DIGITAL AUDIO	40
Popisy parametrů	40
Popisy režimů	41
BLUETOOTH AUDIO.....	43
GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ	43
Globální nastavení vstupu	43
Globální nastavení	43
výstupu.....	44
1. Globální výstupní objem	44
2. Globální vyrovnání	44
3. Přepínače dalších funkcí.....	45

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!