

SIEMENS



KG 33VEW32

KG33VEW32



4 242003 666494

Návod k použití

KG 33VEW32

cs Obsah

Bezpečnostní a výstražné pokyny	3	Supermrazení	14
Pokyny k likvidaci	6	Rozmrazení zmrazených potravin	15
Rozsah dodávky	6	Vybavení	15
Místo instalace	7	Indikační nálepka "OK"	16
Dbejte na teplotu místnosti a větrání	8	Vypnutí a odstavení spotřebiče	16
Připojení spotřebiče	8	Odmrazování	17
Seznámení se se spotřebičem	9	Čistění spotřebiče	17
Zapnutí spotřebiče	10	Zápachy	19
Nastavení teploty	10	Osvětlení (diody LED)	19
Užitný objem	10	Šetření energie	19
Chladicí prostor	11	Provozní hluky	20
Mrazicí prostor	12	Odstranění malých poruch vlastními silami	21
Max. mrazicí kapacita	12		
Zmrazování a uložení	13	Zákaznický servis	22
Zmrazování čerstvých potravin	13		

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení
jsou vyhrazeny bez upozornění.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!