

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A356B/DS
SM-A556B/DS

Czech. 02/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

5	Rozvržení a funkce zařízení
9	Nabíjení baterie
12	Nano SIM karta a eSIM
15	micro SD karta
17	Zapínání a vypínání zařízení
18	Výchozí nastavení
19	Účet Samsung account
20	Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
23	Popis obrazovky
31	Oznamovací panel
33	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
34	Zadávaní textu
36	Extrakce textu

Aplikace a funkce

37	Instalace nebo odinstalace aplikací
38	Telefon
41	Kontakty
43	Zprávy
44	Fotoaparát
60	Galerie
65	Zóna AR
71	Bixby
73	Bixby Vision
74	Více oken (Použití více aplikací najednou)

77	Samsung Internet
78	Samsung Health
79	Samsung Notes
80	Samsung Members
80	Samsung Kids
81	Samsung Global Goals
81	Samsung TV Plus
81	Samsung Shop
81	Galaxy Shop
82	Galaxy Wearable
82	Kalendář
83	Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
84	Záznamník
84	Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
84	Hodiny
85	Kalkulačka
85	Gaming Hub
86	Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
87	SmartThings
87	Sdílení obsahu
89	Music Share
90	Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
91	Odkaz na Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)
92	Aplikace Google

Nastavení

93	Úvod	113	Zabezpečení a soukromí
93	Účet Samsung account	114	Rozpoznání obličeje
93	Připojení	116	Rozpoznávání otisků prstů
95	Wi-Fi	119	Zabezpečená složka
96	Bluetooth	122	Zabezpečené Wi-Fi
98	NFC a bezkontaktní platby	123	Samsung Pass
99	Spořič dat	126	Umístění
99	Sítě povolené pro aplikace	126	Bezpečnost a nouzové situace
100	Mobilní hotspot	127	Účty a zálohování
100	Další nastavení připojení	127	Samsung Cloud
102	Připojená zařízení	128	Google
103	Režimy a rutiny	129	Rozšířené funkce
103	Používání režimů	130	Pohyby a gesta
103	Použití rutinních úkonů	131	Efekty videohovoru
104	Zvuky a vibrace	132	Dual Messenger
105	Kvalita zvuku a efekty	133	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
105	Samostatný zvuk aplikace	133	Péče o zařízení
106	Oznámení	133	Optimalizace zařízení
106	Displej	134	Baterie
108	Plynulost pohybu	134	Úložiště
108	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje	134	Paměť
109	Baterie	134	Ochrana aplikací
110	Pozadí a styl	135	Výkon
110	Motivy	135	Další péče
110	Domovská obrazovka	136	Aplikace
111	Zamykací obrazovka a AOD	136	Obecná správa
111	Rozšířené odemknutí	137	Usnadnění
112	Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)	138	Aktualizace softwaru
		138	Vzdálená podpora (Galaxy A35 5G)
		139	O telefonu

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!