

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-S931B/DS  
SM-S936B/DS  
SM-S938B/DS

Czech. 01/2025. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 16 Nano SIM karta a eSIM
- 18 Zapínání a vypínání zařízení
- 19 Výchozí nastavení
- 20 Samsung account
- 21 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 22 Popis obrazovky
- 30 Oznamovací panel
- 31 Panel rychlého nastavení
- 33 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 35 Zadávání textu
- 37 Extrakce textu

## Aplikace a funkce

- 38 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 39 Galaxy AI
- 47 S Pen (Galaxy S25 Ultra)
- 56 Telefon
- 60 Kontakty
- 63 Fotoaparát
- 81 Galerie
- 86 Bixby
- 87 Bixby Vision
- 88 Více oken (Použití více aplikací najednou)

- 89 Samsung Internet
- 90 Samsung Health
- 90 Samsung Notes
- 95 Samsung Members
- 95 Samsung Kids
- 96 Samsung Global Goals
- 96 Samsung TV Plus
- 96 Samsung Find
- 96 Samsung Shop
- 97 Galaxy Wearable
- 97 PENUP (Galaxy S25 Ultra)
- 97 Kalendář
- 98 Reminder
- 99 Záznamník
- 100 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 100 Hodiny
- 100 Kalkulačka
- 101 Gaming Hub
- 101 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 103 SmartThings
- 104 Sdílení obsahu
- 105 Music Share
- 106 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 106 Samsung DeX
- 108 Aplikace Google

## Nastavení

109	Úvod
109	Přihlásit k zařízení Galaxy
109	Připojení
111	Wi-Fi
112	Bluetooth
114	NFC a bezkontaktní platby
115	Spořič dat
115	Sítě povolené pro aplikace
116	Mobilní hotspot
116	Další nastavení připojení
118	Připojená zařízení
119	Galaxy AI
119	Režimy a rutiny
119	Používání režimů
120	Použití rutinních úkonů
121	Zvuky a vibrace
122	Kvalita zvuku a efekty
122	Samostatný zvuk aplikace
123	Oznámení
123	Displej
125	Plynulost pohybu
125	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
126	Baterie
127	Pozadí a styl
127	Motivy
127	Domovská obrazovka
128	Zamykací obrazovka a AOD
129	Rozšířené odemknutí
129	Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)

130	Zabezpečení a soukromí
131	Rozpoznání obličeje
133	Rozpoznání otisků prstu
135	Zabezpečené Wi-Fi
136	Zabezpečená složka
139	Samsung Pass
140	Umístění
140	Bezpečnost a nouzové situace
141	Účty a zálohování
142	Samsung Cloud
142	Google
143	Rozšířené funkce
144	Pohyby a gesta
145	Efekty videa
145	Galaxy avatar
146	Dual Messenger
147	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
147	Péče o zařízení
148	Aplikace
149	Obecná správa
150	Usnadnění
151	Aktualizace softwaru
151	O telefonu

## Upozornění ohledně používání

152	Opatření pro používání zařízení
155	Poznámky k obsahu balení a příslušenství
156	Údržba odolnosti proti vodě a prachu
157	Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!