CZ

SK

SL

PL

HU

Lenovo Cleaner T1s/T1s Pro

Uživatelská příručka
Užívateľská príručka
Uporabniški priročnik
Podręcznik użytkownika
Felhasználói kézikönyv

Překlad původního návodu k používání
Preklad pôvodného návodu na používani
Prevod izvirnih navodil za uporabo
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Az eredeti használati útmutató fordítása



Dovozce I Dovozca I Uvoznik I Importer I Importőr
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha Česká republika, CZ
www.wittytrade.cz

Výrobce I Výrobca I Proizvajalec I Producent I Gyártó
LENOVO (BEIJING) LIMITED
201-H2-6, Floor 2 Building 2 | No. 6 Shangdi West Road | Haidian District, Beijing | 100085, Čína
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne | Proizvedeno na Kitajskem | Wyprodukowano w Chinach | A gyártás helye Kína

manual_Lenov_Cleaner_T1s_T1s_Pro_CZ_SK_SL_PL_HU_2020_A5_148x210_v04.indd 1 12.01.2021 10:01:35

CZ I OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
INSTALACE MOBILNÍ APLIKACE LENOVO CLEANER T1 4
OBSAH BALENÍ A ÚVOD 5
INSTALACE 6
ZÁKLADNÍ PARAMETRY 9
ZÁRUČNÍ INFORMACE 9
ZÁRUČNÍ LIST 9
PROHLÁŠENÍ 10

SK I OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 11
INŠTALÁCIA MOBILNÁ APLIKÁCIA LENOVO CLEANER T1 12
OBSAH BALENIA A ÚVOD 13
INŠTALÁCIA 14
ZÁKLADNÉ PARAMETRE 17
ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE 17
ZÁRUČNÝ LIST 17
VYHLÁSENIE 18

SL I VSEBINA

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 19
NAMESTITE MOBILNA APLIKACIJA LENOVO CLEANER T1 20
VSEBINA PAKIRANJA IN UVOD 21
NAMESTI 22
OSNOVNE LASTNOSTI 25
INFORMACIJE O GARANCIJI 25
GARANCIJSKI LIST 25
IZJAVA 26

PL I SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 27
INSTALACIA APLIKACJA MOBILNA LENOVO CLEANER T1 28
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I WPROWADZENIE 29
INSTALACJA 30
PODSTAWOWE PARAMETRY 33
INFORMACJE GWARANCYJNE 33
KARTA GWARANCYJNA 33
OŚWIADCZENIE 34

HU I TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 35
TELEPÍTÉS LENOVO CLEANER T1 MOBILALKALMAZÁS 36
A CSOMAG TARTALMA ÉS BEVEZETÉS 37
TELEPÍTÉS 38
ALAPVETŐ PARAMÉTEREK 41
JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK 41
GARANCIALEVÉL 41
NYILATKOZAT 42

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obrázek je pouze ilustrativní. Před použitím tohoto produktu si přečtěte uživatelskou příručku (včetně záručního listu).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OMEZENÍ PROVOZU

- Tento výrobek je určen k čištění podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí (například na otevřeném balkonu), na plochách, které nejsou podlahou (pohovky), v komerčních nebo průmyslových prostorech.
- Zařízení nepoužívejte ve vyvýšených prostředích (dvoupodlažní byty, otevřený balkon, půda) bez ochranného hrazení.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí, v němž je teplota vyšší než 40 °C, nebo nižší než 0 °C, nebo pokud je v prostředí rozlitá tekutina či lepkavá látka.
- Před použitím rozmístěte kabely na podlaze takovým způsobem, aby nedošlo k jejich protažení skrze spuštěný vysavač.
- Umístěte křehké předměty a doplňky (jako vázy, plastové tašky apod.) tak, aby neblokovaly zařízení, nebo aby následkem nárazu vysavače nedošlo k jejich poškození.
- Neumožněte osobám se sníženými fyzickými, mentálními nebo kognitivními schopnostmi (včetně dětí) výrobek používat nebo obsluhovat.
- Nedovolte dětem, aby si s vysavačem hrály. Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od spuštěného vysavače.
- Neskladujte nástroje pro čištění hlavního kartáče na místě přístupném dětem. Udržujte části těla, zvířecí srst, prsty apod. co nejdále od sacího otvoru robotického vysavače a během jeho provozu. Nepoužívejte vysavač k vysávání hořících předmětů (např. nedopalky cigaret).
- Zařízení by se nemělo používat k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou např. úlomky dekorativních předmětů, sklo, ocelové hřebíky apod.).
- Při manipulaci a přemisťování zařízení jej nedržte za kryt laserového čidla vzdálenosti, kryt robotického vysavače nebo nárazník. Před čištěním nebo údržbou zařízení a nabíjecí stanice vypněte jejich napájení.
- Neutírejte žádnou část výrobku mokrým hadříkem nebo tekutinou.
- Nepoužívejte modul pro vytírání v místech, kde je položen koberec nebo krytina.
- Výrobek používejte v souladu s doporučeními uvedenými v uživatelském návodu. Za veškeré ztráty nebo škody způsobené nevhodným použitím odpovídá uživatel.
- Výrobek je zakázáno pálit, i když došlo k jeho závažnému poškození, jelikož zabudovaná baterie může způsobit výbuch.

BATERIE A NABÍJENÍ

- Nepoužívejte baterie, nabíječky a nabíjecí stanice jiných společností. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii nebo nabíjecí stanici. Nenechávejte nabíjecí stanici v blízkosti zdroje tepla (radiátor).
- Neutírejte ani nečistěte upínací jednotku nabíjecí stanice vlhkým hadříkem nebo mokrýma rukama.
- Nevyhazujte nefunkční baterie do domovního odpadu – předejte je ke zpracování recyklačním podnikům.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo prasklý, neprodleně jej přestaňte používat a obraťte se na zákaznické oddělení.
- Pokud výrobek potřebujete přemístit, ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Zařízení doporučujeme zabalit do originálního obalu.

manual_Lenov_Cleaner_T1s_T1s_Pro_CZ_SK_SL_PL_HU_2020_A5_148x210_v04.indd 3 12.01.2021 10:01:35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!