



Manuál
Odčítací software DOKOM CS

OBSAH

0 ÚVOD	0-4
0.1 Všeobecné informácie	0-4
0.2 Podporované metódy odčítania	0-4
0.2.1 Centralizovaný odpočet z pevného dispečingu	0-4
0.2.2 Decentralizovaný odpočet z pevného dispečingu	0-5
0.2.3 Mobilné odčítanie	0-6
1 Stanovisko, kanály a užívateľské skupiny	1-7
1.1 Stanovisko	1-7
1.2 Kanály	1-9
1.3 Užívateľské skupiny	1-9
2 Automatické odčítanie meračov	2-10
2.1 Vyhodnotenie údajov a export	2-11
2.2 Požiadavky	2-12
2.3 Komponenty DOKOM CS	2-12
3 Inštalácia DOKOM CS	3-13
3.1 Systémové požiadavky	3-13
3.2 Inštalácia	3-13
3.2.1 DOKOM CS pod Windows 9X, NT, ME, 2000	3-13
3.2.2 Načítanie príavných komunikačných driverov	3-14
4 Konfigurácia DOKOM CS	4-16
4.1 Automatické vytvorenie databázy a pracoviska	4-16
4.2 Automatické hľadanie merača	4-17
4.3 Vytváranie užívateľských skupín	4-19
4.4 Používanie máp	4-21
4.5 Manuálne nastavenie	4-23
4.5.1 Nastavenie nových kanálov	4-24
4.5.2 Simulácia merača (vodomeru alebo merača tepla)	4-25
4.5.3 RS 232 (M-Bus)	4-26
4.5.4 Nastavenie merača	4-26
4.5.5 Začiatok odčítania	4-27
4.5.6 Výber jazyka	4-28
4.5.7 Možnosti	4-28

5 Odpočty 5-29

5.1	Plánovač odpočtov	5-29
5.2	Druhy odpočtov	5-30
5.2.1	Odčítanie pre fakturáciu	5-30
5.2.2	Kontrolné odpočty	5-31
5.2.3	Užívateľské odpočty	5-31
5.2.4	Export odčítaných údajov	5-32
5.2.5	Špeciálne úlohy	5-33
5.2.6	Mobilné odpočty	5-33
5.3	Automatické odpočty	5-34
5.3.0	Ročné odpočty	5-35
5.3.1	Mesačné odpočty	5-35
5.3.2	Týždenné odpočty	5-36
5.3.3	Denné odpočty	5-36
5.3.4	Periodické odčítanie	5-37
5.4	Grafika on-line	5-38
5.5	Zmena nastavenia plánovača úloh	5-39

6 Používanie máp 6-40

7 Exportovanie odčítaných údajov 7-41

7.1	Export údajov	7-41
7.2	Export grafických výstupov	7-46

8 MR API - Manager 8-49

8.1	Handtrack driver	8-50
8.2	RS 232 - driver	8-53
8.3	Modem - M-Bus driver	8-56
8.4	Simulácia merača	8-60

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!