

# TRAVNÍ SEKAČKA UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**MODEL:**

**VeGA 424S, VeGA 424 SDX**

**VeGA 46 HWX, VeGA 46 HWXV, VeGA 46 HWB**


**VeGA 485 SH, VeGA 485 SHB, VeGA 485 SXH**

**VeGA 485 SXHE**

**VeGA 525 SH, VeGA 525 SHB, VeGA 525 SXH**

**VeGA 525 4SXH, VeGA 752 SH DOV**

**VeGA 545 SXH**




Překlad originálního návodu k obsluze

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral naši travní benzinovou sekačku VeGA.  
Pro dosažení nejlepších výsledků při sečení, si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál se všemi bezpečnostními a provozními pokyny.

**Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití**


**1. Popis výrobku modelu : VeGA 485 SH, VeGA 525 SH, VeGA 752 SH DOV**



**Technická specifikace**

| model           | záběr sečení | motor               | výška sečení mm | koš | garantovaná hluchnost LwA | hmotnost | Šasi sekačky |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----|---------------------------|----------|--------------|
| VeGA 485 SH     | 460 mm       | OHV 5,0 Ps/3600     | 25-75           | 70l | 96 dB                     | 33 kg    | ocel         |
| VeGA 525 SH     | 510 mm       | OHV 5,0 Ps/3600     | 25-75           | 70l | 98 dB                     | 36 kg    | ocel         |
| VeGA 752 SH DOV | 510 mm       | B&S DOV 6,0 Ps/3600 | 25-75           | 70l | 98 dB                     | 36 kg    | ocel         |

1. Popis výrobku modelu : VeGA 46 HWX, VeGA 46 HWXV, VeGA 46 HWB



**Technická specifikace**

| model       | záběr sečení | motor                       | výška sečení mm | koš | garantovaná hlučnost LwA | hmotnost | Šasi sekačky |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------------------|----------|--------------|
| VeGA 46 HWX | 460 mm       | OHV 5,0 Ps/3600             | 25-75           | 70l | 96 dB                    | 33 kg    | ocel         |
| VeGA 46 HWX | 460 mm       | OHV 5,0 Ps/3600             | 25-75           | 70l | 96 dB                    | 33 kg    | ocel         |
| VeGA 46 HWB | 460 mm       | B&S OHV 500E<br>4,5 Ps/3600 | 25-75           | 70l | 96 dB                    | 30 kg    | ocel         |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!