

PROBLÉMY s ovládáním?

Resetujte váš přehrávač

Viz stránka, Jak resetovat váš přehrávač

Üzemeltetési NEHÉZSÉGEI vannak?

Kérjük, állítsa alaphelyzetbe (nullázza) a vevőkészüléket.

Lásd az „A vevőkészülék alaphelyzetbe állítása (nullázása)” oldalt.

Vážený zákazníku,
tento přístroj je v souladu s platnými evropskými
směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické
kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů.

Evropský zástupce společnosti Victor Company of
Japan, Limited je:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Německo

Tisztelt vásárló!
Ez a termék megfelel az Európai Unió
elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos
és elektronikus berendezések biztonságáról szóló
irányelveinek és szabványainak.

A Victor Company of Japan, Limited európai
képviselője:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Németország

JVC

ČESKY

MAGYAR


KW-XR811

CD RECEIVER / CD PŘEHRÁVAČ /
CD-JÁTSZÓ VEVŐKÉSZÜLÉK

 Bluetooth®

**MP3
WMA**

**COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT**



Radio Data System



Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 4. / A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez
lásd a 4. oldalt.

Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. / A beszerelést és a csatlakoztatásokat
lásd a külön kézikönyvben.

JVC



CZ, HU
© 2010 Victor Company of Japan, Limited

0210DTSMDTJEIN

INSTRUCTIONS

PŘÍRUČKA K OBSLUZE
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

GET0663-007A
[EY]

000

Děkujeme vám za zakoupení výrobku JVC.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně celý návod, abyste si zajistili úplné porozumění a dostali co nejlepší možný výkon z tohoto přístroje.

DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY

1. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

2. **UPOZORNĚNÍ:** Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel, veškeré opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům.

3. **UPOZORNĚNÍ:** Při otevření vydává viditelné popř. neviditelné laserové záření třídy 1M. Nedívejte se do otvoru přímo s optickými nástroji.

4. **OZNAČENÍ ŠTÍTKY:** ŠTÍTEK VAROVÁNÍ UMÍSTĚNÝ NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘÍSTROJE.

CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:2001 (ENG)	ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE 1M UNE FOIS OUVERT, NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FRA)	AVISO RADIACIÓN LASER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTÁ ABIERTO, NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL ÓPTICO. (ESP)	VARNING SYNLIG OCH/ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING, KLASS 1M, NÅR DENNA ÅR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	注意 ここを開くと可視 及び/または不可視 のクラス1M レーザー放射が 出ます。 光学観望で直接 見ないでください。 (JPN)	CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (ENG)
--	--	---	---	--	--



Baterie

Produkty

Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení a baterií

[Pouze pro Evropskou unii]

Tyto symboly znamenají, že produkt a baterie s tímto symbolem nesmí být po skončení životnosti likvidovány jako běžný odpad.

Přejete-li si zlikvidovat tento produkt a baterii, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi a obci. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Upozornění:

Značka Pb pod symbolem pro baterie znamená, že tato baterie obsahuje olovo.

Varování:

Pokud potřebujete ovládat přehrávač během jízdy, dívejte se pozorně na cestu, jinak byste mohli způsobit dopravní nehodu.

Pro bezpečnost...

- Nezesilujte příliš hlasitost, aby nepřehlušila venkovní zvuky a neucinila jízdu nebezpečnou.
- Zastavte před prováděním všech komplikovanějších úkonů.

Teplota ve voze...

Pokud jste parkovali váš vůz po dlouhou dobu v horkém nebo studeném počasí, než spustíte přehrávač, počkejte, dokud se teplota ve voze neustálí.

Upozornění:

Při poklesu teploty uvnitř vozidla pod 0°C je pohyb animací a textu pozastaven, aby se zabránilo rozmazání obrazu na displeji. Na displeji se zobrazí **LT**.

Když se teplota zvýší na provozní teplotu, jsou tyto funkce opět obnoveny.

Jak číst tuto příručku

Pro indikaci se používají následující ikony/symboly:



[Podržet]

Stiskněte a podržte tlačítko(a), dokud se nespustí požadovaná operace.



Otočte otočný ovladač.



Otočte otočný ovladač na požadovaný výběr, následně jej stiskněte pro potvrzení.



XX

Referenční číslo stránky




<XXXX>

Menu nastavení položek



Pokračování na další straně

Jak resetovat váš přehrávač



Stejně tak se vymaže vaše nastavení (s výjimkou registrovaného zařízení Bluetooth). (🔍 15, 16)

Jak nuceně vysunout disk



+



[Podržet]

- Můžete vynuceně vysunout vložený disk, i když je zamknutý. Uzamčení/odemčení disku, 🔍 11.
- Neupustte disk, když vyjede ven.
- Pokud to nefunguje, zkuste resetovat váš přehrávač.

Varování k nastavení hlasitosti:

Digitální zařízení (CD/USB) produkují velmi malý šum ve srovnání s jinými zdroji. Snížení hlasitosti před spuštěním přehrávání z těchto digitálních zdrojů zabrání poškození reproduktorů náhlým zvýšením výkonu.

OBSAH

- 3 Jak číst tuto příručku
- 3 Jak resetovat váš přehrávač
- 3 Jak nuceně vysunout disk

4 Zrušení ukázky displeje

4 Nastavení hodin

5 Příprava dálkového ovladače (RM-RK50)

6 Základy ovládání

8 Poslouchání rádia

11 Poslechu disku

13 Přehrávání USB zařízení

14 Použití Bluetooth® zařízení

- 17 Použití mobilního telefonu Bluetooth
- 20 Použití audio přehrávače Bluetooth
- 21 Změna nastavení funkce Bluetooth

23 Poslouchání přehrávače iPod/iPhone

26 Přehrávání z jiných externích zařízení

27 Výběr nastaveného režimu zvuku

28 Ovládání nabídky

- 33 Výběr barvy osvětlení různých tlačítek a displeje
- 34 Vytvoření vlastních barev pro den a noc—User
- 35 Nastavení času pro snížení jasu displeje

35 Více o tomto přehrávači

40 Údržba

41 Řešení problémů

46 Specifikace

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!