

IXUS 170 IXUS 165 IXUS 160 IXUS 172 IXUS 162

Uživatelská příručka k fotoaparátu

ČESKY

- Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku včetně části „Bezpečnostní upozornění“ (📖6).
- Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát.
- Příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli k dispozici pro případné budoucí použití.
- Klepnutím na tlačítka vpravo dole získáte přístup na ostatní stránky.
 - ▶: Další stránka
 - ◀: Předchozí stránka
 - 📄: Stránka před klepnutím na odkaz
- Chcete-li přejít na začátek kapitoly, klepněte na název kapitoly vpravo.
Z úvodních stránek kapitol můžete přecházet na témata klepnutím na jejich názvy.

Před použitím

Základní příručka

Pokročilá příručka

Základy práce s fotoaparátem

Režim Auto

Další režimy fotografování

Režim P

Režim přehrávání

Nabídka nastavení

Příslušenství

Dodatek

Rejstřík



Obsah balení


Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.



Fotoaparát



Baterie
NB-11LH/NB-11L



Nabíječka baterií
CB-2LF/CB-2LFE



Řemínek na zápěstí

Tištěné materiály

- Paměťová karta není součástí balení (📄2).

Kompatibilní paměťové karty

Následující typy paměťových karet (prodávané samostatně) lze použít, a to bez ohledu na jejich kapacitu.

- Paměťové karty SD*
- Paměťové karty SDHC*
- Paměťové karty SDXC* 
- Karty Eye-Fi

* Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.

Poznámky na úvod a právní informace

- Pořídte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
- Snímky pořízené tímto fotoaparátem by měly být určeny k osobnímu využití. Zamezte pořízování neautorizovaných záznamů porušujících autorská práva a berte na zřetel, že i snímky pořízené pro osobní potřebu na některých vystoupeních, výstavách nebo v některých komerčních prostorách mohou v určitých případech porušovat autorská nebo jiná práva.
- Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře Canon naleznete v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
- Přestože jsou LCD monitory vyráběny v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
- LCD monitor může být zakryt tenkou plastovou fólií na ochranu proti poškrábání při přepravě. Pokud je zakrytý, před použitím fotoaparátu fólii odstraňte.
- Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla. Tento jev neznamená závadu.

Před použitím

Základní
příručka

Pokročilá
příručka

Základy práce
s fotoaparátem

Režim Auto

Další režimy
fotografování

Režim P

Režim přehrávání

Nabídka nastavení


Příslušenství

Dodatek

Rejstřík



Části přístroje a typografické konvence




- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Objektiv | ⑤ Tlačítko ON/OFF |
| ② Páčka zoomu | ⑥ Světlo |
| Fotografování: <📷 (teleobjektiv)> / | ⑦ Blesk |
| <📷 (širokoúhlý objektiv)> | ⑧ Reprodukční |
| Přehrávání: <Q (zvětšení)> / | ⑨ Stativový závit |
| <📷 (index)> | ⑩ Krytka prostoru pro paměťovou kartu/baterii |
| ③ Tlačítko spouště | ⑪ Očko pro upevnění řemínku |
| ④ Mikrofon | |

- Režimy fotografování stejně jako ikony a text, které se zobrazují na monitoru, jsou uvedeny v hranatých závorkách.
- ⓘ: Důležité informace, které je třeba znát
- ⓘ: Poznámky a tipy pro pokročilé používání fotoaparátu
- ⓘxx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu představují písmena „xx“ číslo stránky)
- Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu ve výchozím nastavení.
- Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
- Karty zobrazované nad názvy funkcí označují, jestli lze danou funkci použít pro statické snímky, filmy nebo obojí.

Statické snímky : Označuje funkce, které lze použít při pořizování nebo zobrazování statických snímků.

Filmy : Označuje funkce, které lze použít při pořizování nebo zobrazování filmů.



- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① LCD monitor | ⑦ Indikátor |
| ② Konektor AV OUT (výstup Audio/Video) / DIGITAL (digitální výstup) | ⑧ Tlačítko filmu |
| ③ Tlačítko <▶ (Přehrávání)> | ⑨ Tlačítko FUNC./SET |
| ④ Tlačítko <AUTO (Auto)> / <🗑 (Smazání jednoho snímku)> / Nahoru | ⑩ Tlačítko <🔋 (Blesk)> / Doprava |
| ⑤ Tlačítko <ECO> / Doleva | ⑪ Tlačítko <DISP. (Zobrazení)> / Dolů |
| ⑥ Tlačítko <? (Nápověda)> | ⑫ Tlačítko <MENU> |
| | ⑬ Port pro kabel DC propojky |

- V této příručce jsou tlačítka fotoaparátu označena ikonami, které se na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
- Následující tlačítka a ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
 <▲> Tlačítko nahoru ④ na zadní straně <▶> Tlačítko doprava ⑩ na zadní straně
 <◀> Tlačítko doleva ⑤ na zadní straně <▼> Tlačítko dolů ⑪ na zadní straně
- Níže uvedené ikony se používají k označení funkcí, které se v závislosti na modelu fotoaparátu liší:
IXUS 170 : Funkce a opatření vztahující se k fotoaparátům IXUS 170 a IXUS 172
IXUS 165 : Funkce a opatření vztahující se pouze k fotoaparátu IXUS 165
IXUS 160 : Funkce a opatření vztahující se k fotoaparátům IXUS 160 a IXUS 162
- V této příručce se pro všechna vysvětlení používají obrázky a snímky obrazovek fotoaparátu IXUS 170.

Před použitím

Základní příručka

Pokročilá příručka

Základy práce s fotoaparátem

Režim Auto

Další režimy fotografování

Režim P

Režim přehrávání

Nabídka nastavení

Příslušenství

Dodatek

Rejstřík



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!