


Panasonic®



Návod k obsluze

Digitální fotoaparát

Číslo modelu DMC-FX01



LEICA
DC VARIO-ELMARIT

Před připojením, provozem nebo
nastavením tohoto produktu si prosím
pečlivě přečtěte tento návod.

Pro pomoc v USA volejte: 1-800-272-7033 nebo pošlete e-mail na adresu: digitalstillcam@panasonic.com

Pro pomoc v Kanadě volejte: 1-800-561-5505 nebo nás navštivte na www.panasonic.ca

PP

VQT0V86

Vážený zákazníku,
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za zakoupení tohoto digitálního fotoaparátu Panasonic. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Informace pro vás

Bezpečnost

VAROVÁNÍ

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A RUŠIVÉHO RUŠENÍ, POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ ČÁST); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BEZPEČNĚ OPRAVÍ UŽIVATEL.

SERVIS PŘEVĚDĚTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

- Upozorňujeme, že skutečné ovládací prvky a Součásti, položky nabídky atd. vašeho digitálního fotoaparátu se mohou poněkud lišit od těch, které jsou zobrazeny na ilustracích v tomto návodu k obsluze.
- Logo SD je ochranná známka.
- Ostatní názvy, názvy společností a názvy produktů vytištěné v tomto návodu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná, nebo musí být síťová zástrčka či propojovací kabel snadno použitelné.

POZOR

Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem.

Použitou baterii zlikvidujte podle pokynů výrobce.

Pečlivě dodržujte autorská práva.

Nahrávání předem nahraných pásek nebo disků či jiného publikovaného či vysílaného materiálu pro jiné účely než pro vaše soukromé použití může být porušením autorských práv. I pro účely soukromého použití může být nahrávání určitého materiálu omezeno.



Zakoupený produkt je napájen recyklovatelnou lithium-iontovou/polymerovou baterií. Informace o recyklaci této baterie vám poskytne telefonicky na čísle 1-800-8-BATTERY.

Poznámka FCC: (pouze USA)

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací zařízení anténa.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Upozornění FCC: Abyste zajistili trvalou

shodu s předpisy, dodržujte
přiložené instalační
pokyny a při připojování k
počítači nebo periferním
zařízením používejte pouze
stíněné propojovací kabely s
feritovým jádrem.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Obchodní název: Panasonic

Číslo modelu: DMC-FX01

Odpovědná strana: Panasonic

Korporace
Severní Amerika
Jeden Panasonic
Way, Secaucus, NJ
07094

Kontakt podpory: Panasonic

Spotřebitel
Elektronika
Společnost
1-800-272-7033

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!