

VICTROLA™




STEREOFONNÍ GRAMOFON V1

model: VPA-583
VPA583-120121


návod k použití

PŘEDSTAVENÍ GRAMOFONU V1


POHLED SHORA




POHLED ZE ZADU



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



STRUČNÝ PRŮVODCE



VOLIČ FUNKCE – ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

VYPÍNAČ: Stiskem a podržením po dobu 1–2 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
HLASITOST: Otáčením zvyšujete nebo snižujete hlasitost.

VOLIČ FUNKCE – PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ

VINYL: Stiskem přepnete do režimu přehrávání desky.

VINYL STREAM – VYSÍLÁNÍ PŘEHRÁVKY: Stiskem připojíte zařízení k externímu Bluetooth reproduktoru.

BLUETOOTH: Stiskem spárujete zařízení s jiným Bluetooth zařízením (chytrý telefon).

OPTICKÝ VSTUP (TV): Po stisku budete přehrávat zvuk s připojeného televizního přijímače.

AUX-IN: Po stisku budete přehrávat zvuk ze zařízení připojeného konektory RCA (cinch).

OVLÁDÁNÍ	BARVA PRSTENCE	FUNKCE A HLASOVÉ OZNÁMENÍ
	BÍLÁ	ZAPNUTÍ: Stiskem a podržením po dobu 1–2 sekund.
		VYPNUTÍ: Stiskem a podržením po dobu 1–2 sekund. Při opětovném zapnutí se zařízení přepne do režimu činnosti, který byl použit naposledy.
	BÍLÁ	Po stisku: PŘEHRÁVÁNÍ VINYLOVÉ DESKY: „Vinyl“
	BÍLÁ	Po stisku: VINYL STREAM – VYSÍLÁNÍ PŘEHRÁVKY: „Vysílání přehrávky desky“ Volič „vysílání přehrávky“ při vyhledávání bliká. Po připojení se ozve „Connected“ (připojeno) a prstenec zůstane svítit. V režimu vysílání přehrávky se zabudované reproduktory vypnou.
	MODRÁ	Po stisku: BLUETOOTH: „Bluetooth“ Volič bude při vyhledávání blikat. Po připojení se ozve „Connected“ (připojeno) a prstenec zůstane svítit.
	BÍLÁ	Po stisku: (TV) OPTICAL IN: “TV Optical” (optický vstup z Tv) Po stisku: AUXILIARY IN: “Auxiliary” (externí zařízení)
	BÍLÁ	ZVÝŠENÍ HLASITOSTI: Otáčením voliče po směru hodin. Volič bude při použití světlý. Zařízení vydá tón, když je nastavena maximální hlasitost.
		SNÍŽENÍ HLASITOSTI: Otáčením voliče proti směru hodin. Volič bude při použití světlý.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!