

SENA

60S



WAVE

INTERCOM

Rychlý návod k použití

Zapnutí/vypnutí napájení

Tlačítko Telefon a Otočný volič – Stiskněte současně na 1 sekundu

Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu

Tlačítko Mesh interkomu – Stiskněte jednou

Zapnutí WAVE interkomu


Tlačítko Mesh interkomu – Stiskněte dvakrát

Vypnutí WAVE interkomu

Tlačítko Mesh interkomu – Stiskněte jednou

Tlačítko Mesh Interkomu

LED indikátor Dynamic



Tlačítko telefon

Tlačítko svítilny

Stavový LED indikátor

Otočný volič




Stažení aplikace Sena Motorcycles



Stažení aplikace WAVE Intercom

Stáhněte si návod k použití na sena.com



Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.

Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9

Tel: (+420) 274 021 111

www.aci.cz

Poznámka: Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz

