

SENA

60S



WAVE INTERCOM

Rychlý návod k použití

Zapnutí/vypnutí napájení

Tlačítko Telefon a Otočný volič – Stiskněte současně na 1 sekundu

Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu

Tlačítko Mesh interkomu – Stiskněte jednou

Zapnutí WAVE interkomu


Tlačítko Mesh interkomu – Stiskněte dvakrát

Vypnutí WAVE interkomu

Tlačítko Mesh interkomu – Stiskněte jednou

Tlačítko Mesh Interkomu

LED indikátor Dynamic



Tlačítko světlivny

Stavový LED indikátor

Otočný volič



Stážení aplikace Sena Motorcycles



Stážení aplikace WAVE Intercom

Stáhněte si návod k použití na sena.com

