

BELLA EVO

Kuchyňský robot

10047841 10047842 10047843 10047844
10047845



COOKINGCOO
OKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte následujících pokynů k montáži, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů v tomto manuálu neručíme. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
Popis produktu 6
Provoz 7
Použití příslušenství 9
Doporučení pro rychlostní úrovně 10
Čištění 11
Pokyny k likvidaci 12
Výrobce 12

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10047841, 10047842, 10047843, 10047844, 10047845
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba energie	1500 W
Objem nádoby	5,0 L

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Produkt
10036472	Flexibilní míchací čepel
10036473	Šlehač
10036474	Hák na těsto
10036475	Lopatka na míchání
10047846	Mísa na míchání

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!