



T mini


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
BENUTZERHANDBUCH
QUICK START GUIDE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

www.iget.eu

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Czech	3
Slovak	13
German	22
English.....	31
Polish	40
Hungarian.....	49
Warranty card	59

Schéma/Schéma/Schema/Scheme/Schemat/Minta



- Front camera: přední fotoaparát
- PPT Button: programovatelné tlačítko 1
- SIM & TF card slot: vstup pro SIM/paměťovou kartu
- SOS Button: SOS tlačítko
- Loudspeaker: reproduktor
- Type-C Charging Port: konektor pro nabíjení/sluchátka USB-C
- Lanyard Hook: úchyt pro poutko
- Night vision camera: fotoaparát s nočním viděním
- Rear Camera: fotoaparát
- 3,5 mm Jack – 3,5 mm Jack pro sluchátka
- Earpiece: reproduktor
- Light Sensing Sensor/Distance sensor: světelný senzor
- Volume Up: tlačítko hlasitosti +
- Volume Down: tlačítko hlasitosti –
- Power Button: zap/vyp tlačítko
- FN Button: programovatelné tlačítko 2

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!