

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A176B/DS

Czech. 07/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

4	Rozvržení a funkce zařízení
7	Nabíjení baterie
10	Nano SIM karta
11	micro SD karta
14	Zapínání a vypínání zařízení
14	Výchozí nastavení
15	Používání sítí
15	Účet Samsung account
16	Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
16	Popis obrazovky
25	Oznamovací panel
26	Panel rychlého nastavení
28	Zadávání textu

Aplikace a funkce

30	Instalace nebo odinstalace aplikací
31	Telefon
34	Kontakty
37	Fotoaparát
48	Galerie
53	Více oken (Použití více aplikací najednou)
54	Samsung Internet

55	Samsung Wallet
57	Samsung Health
57	Samsung Notes
58	Samsung Members
58	Samsung Kids
58	Samsung Global Goals
59	Samsung TV Plus
59	Samsung Find
59	Samsung Shop
59	Galaxy Shop
60	Galaxy Wearable
60	Kalendář
61	Reminder
61	Záznamník
62	Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
62	Hodiny
62	Kalkulačka
63	Gaming Hub
63	Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
65	SmartThings
66	Sdílení obsahu
67	Music Share
68	Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
69	Aplikace Google

Nastavení

70	Úvod
70	Přihlásit k zařízení Galaxy
70	Připojení
72	Wi-Fi
73	Bluetooth
75	NFC a bezkontaktní platby
76	Spořič dat
76	Sítě povolené pro aplikace
77	Mobilní hotspot
77	Další nastavení připojení
79	Připojená zařízení
80	Režimy a rutiny
80	Používání režimů
80	Použití rutinních úkonů
81	Zvuky a vibrace
82	Kvalita zvuku a efekty
83	Samostatný zvuk aplikace
83	Oznámení
84	Displej
85	Plynulost pohybu
86	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
87	Baterie
87	Pozadí a styl
88	Motivy
88	Domovská obrazovka
88	Zamknout displej
89	Rozšířené odemknutí
89	Zabezpečení a soukromí
90	Rozpoznání obličeje
92	Rozpoznávání otisků prstů
94	Zabezpečené Wi-Fi
95	Zabezpečená složka
98	Samsung Pass

99	Umístění
100	Bezpečnost a nouzové situace
101	Účty a zálohování
101	Samsung Cloud
102	Google
103	Rozšířené funkce
104	Pohyby a gesta
105	Galaxy avatar
105	Dual Messenger
106	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
106	Péče o zařízení
107	Aplikace
108	Obecná správa
109	Usnadnění
110	Aktualizace softwaru
110	Vzdálená správa
111	O telefonu

Upozornění ohledně používání

112	Opatření pro používání zařízení
114	Poznámky k obsahu balení a příslušenství
115	Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
118	Jak zjistit informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu pro tento produkt

Dodatek

119	Řešení problémů
124	Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!