

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Herní monitor

S27CG51*

S32CG51*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno. Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

An administration fee may be charged in the following situations:

- (a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).
- (b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	8
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	10
Kontrola prostoru v okolí produktu	11
Nastavení sklonu a výšky výrobku	11
Otočení produktu	12
Zámek proti krádeži	13
Specifikace sady pro montáž na zed' (VESA)	13
Ovládací panely	14

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtete následující pokyny.	15
Konektory	15
Připojení a užívání PC	16
Připojení pomocí kabelu HDMI	16
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	16
Připojení pomocí kabelu DP	16
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	16
Připojení napájení	17
Uspořádání připojených kabelů	17
Nastavení optimálního rozlišení	18
Seznam grafických karet podporujících HDR10	18

Menu

Game	19
Picture	21
OnScreen Display	23
System	23
Support	25

Instalace softwaru

Easy Setting Box	26
Omezení a problémy s instalací	26
Požadavky na systéms	26
Instalace ovladače	26

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	27
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	27
Kontrola rozlišení a frekvence	27
Kontrolní kroky	27
Otázky a odpovědi	30

Specifikace

Obecné	31
Tabulka standardních režimů signálu	33

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	35
Nejedná se o vadu výrobku	35
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka jiného důvodu	35
FreeSync (pro grafické karty AMD)	36
WEEE	37
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	37

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!