

acer



**Iconia** One 10

# PŘÍRUČKA UZIVATELE

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Uživatelská příručka zařízení Acer Iconia One 10

Týká se: B3-A40 / B3-A40FHD

Regulační číslo modelu (RMN): A7001 / A7002

Tato revize: 05/2017

## Zaregistrujte se, získajte číslo Acer ID a užívejte si skvělých výhod.

Na *výchozí* obrazovce otevřete možnost *Portál Acer* a zaregistrujte se za účelem získání čísla Acer ID, nebo se přihlaste, pokud už číslo Acer ID máte.

### Jsou tu tři skvělé důvody, proč získat číslo Acer ID:

- Vytvořte si vlastní propojený svět.
- Získejte nejnovější nabídky a informace o produktech.
- Registrujte své zařízení a získejte rychlou, osobní zákaznickou podporu.

Další informace naleznete na webové stránce AcerCloud:

**[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)**



### Důležité

Tato příručka obsahuje informace chráněné vlastnickými právy a zákonem o autorských právech. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na vaše zařízení. Společnost Acer Group nenese žádnou odpovědnost za technické nebo redakční chyby či opomenutí v této příručce.

Acer Iconia Tab 10

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Seznámení se s tabletem</b>	<b>4</b>	Procházení na internetu.....	31
Schopnosti a funkce .....	4	Služby Google .....	32
Rozbalení tabletu.....	4	<b>Používání fotoaparátu a videorekordéru</b>	<b>37</b>
Seznámení se s tabletem .....	5	Ikony a indikátory fotoaparátu/videa .....	37
Když tablet zapnete poprvé .....	6	Fotografování.....	38
<b>Nabití tabletu</b>	<b>8</b>	Záznam videa .....	38
Sestavte síťový adaptér.....	8	Možnosti fotoaparátu a videa.....	39
<b>Používání tabletu</b>	<b>10</b>	<b>Pokročilá nastavení</b>	<b>41</b>
Používání dotykové obrazovky.....	10	Bezdrátové připojení a síť .....	41
Výchozí obrazovka .....	10	Zařízení.....	43
Virtuální klávesnice.....	23	Osobní .....	45
Úprava textu .....	24	Systém.....	47
Nastavení připomenutí .....	25	Aktualizace operačního systému tabletu .....	47
Probuzení tabletu .....	26	Resetování tabletu .....	47
Vypnutí tabletu.....	26	<b>Časté otázky a odstraňování potíží</b>	<b>48</b>
<b>Připojení zařízení k vašemu tabletu</b>	<b>27</b>	Další zdroje pomoci .....	49
Připojení k síťovému napájení.....	27	<b>Specifikace</b>	<b>50</b>
Vložení karty microSD .....	27	<b>Pokyny k použití baterie</b>	<b>53</b>
Přenos souborů mezi kartou tabletem a počítačem .....	27	Informace o baterii .....	53
Připojení zařízení Bluetooth .....	28	Výměna baterie.....	54
Příslušenství .....	29	<b>Licenční smlouva s koncovým uživatelem</b>	<b>55</b>
<b>Přechod na on-line</b>	<b>30</b>		
Správa připojení Wi-Fi.....	30		
Úsporný datový režim (data na pozadí). 30			

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!