

Uživatelská příručka

Lenovo
IDEAPAD

Lenovo

Řady IdeaPad Slim 3/IdeaPad Slim 3i

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Třetí vydání (Duben 2025)

© Copyright Lenovo 2024, 2025.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Mikrofony	1
Infračervená LED dioda	2
Záklopka kamery	2
Kamera	2
Kontrolka kamery	2
Obrazovka	2
Pohled shora	3
Reproduktory	3
Dotyková ploška	4
Antény	4
Klávesnice	4
Pohled z levé strany	5
Napájecí konektor	5
Kontrolka nabíjení	5
Konektor USB Standard-A	5
Konektor HDMI	6
Víceúčelový konektor USB Type-C	6
Kombinovaný zvukový konektor	6
Pohled z pravé strany	7
Otvor tlačítka Novo	7
Kontrolka napájení	7
Hlavní vypínač	8
Slot pro kartu SD	8
Konektor USB Standard-A	8
Pohled zespodu	9
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi	9
Větrací otvory (přívodní)	9
Vlastnosti a specifikace	10
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	13
Provozní prostředí	13

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem15

Připojení k síti	15
Připojení k síti Wi-Fi	15
Připojení pomocí kabelu	15
Jedinečné aplikace Lenovo	16
Lenovo Vantage	16
Interakce s vaším počítačem	16
Klávesové zkratky	16
Klávesa Copilot	17

Dotykové operace podporované systémem Windows	18
Připojení k externímu displeji	19
Ochrana soukromí pomocí záklopky kamery	20

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . .23

Inteligentní funkce	23
Režim péče o oči	23
Detekce přítomnosti (pro vybrané modely)	23
Maximální rozlišení (pro vybrané modely)	23
Chytré potlačení hluku	24
Řízení napájení	24
Nabíjecí baterie	24
Nastavení chování tlačítka napájení	26
Schéma napájení	26
Provozní režimy systému	26
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	27
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	27
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	27
Výběr spouštěcích zařízení	27
Změna režimu klávesových zkratk	28
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Start	28
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	28
Typy hesel	28
Nastavení hesla administrátora	29
Změna nebo odstranění hesla administrátora	29
Nastavení uživatelského hesla	29
Zapnout heslo pro spuštění	30
Nastavení hesla pevného disku	30
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	30

Kapitola 4. Náповěda a podpora33

Časté dotazy	33
Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly	33
Co mám dělat, když počítač přestane reagovat	33
Co mám dělat, když na počítač vyliju tekutinu	33
Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS	33

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!