

Poznámka: Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory a příležitostné použití.

ONECONCEPT

Olejový radiátor

10033098

10033099

10033100

10033101

10033102

10033103

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

- Technická data 1
- Bezpečnostní pokyny 2
- Popis produktu 3
- Použití 4
- Programy 4
- Čištění Péče 6
- Pokyny k likvidaci 7
- Prohlášení o shodě 7
- Informační list produktu 8

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10033098,	10033099, 10033100	10033101, 10033102
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz		
Napájení	max. 600 W	max. 800 W	max. 1000 W

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtěte pokyny a uživatelský manuál a uchovejte jej pro případ potřeby. Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, popáleninám a jiným zraněním, je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření při používání tohoto zařízení.

- Ohřívač nezakrývejte, abyste předešli přehřátí.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali instrukci o používání zařízení bezpečným způsobem a porozuměli možným nebezpečím. Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba by neměla být prováděna mladšími osobami které nejsou pod dozorem.
- Ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostředním okolí koupelny, sprchy nebo bazénu.
- Děti, které jsou mladší než 3 roky by neměly mít přístup k tomuto zařízení a měly by být neustále pod dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat nebo vypínat, jestliže je zařízení namontováno nebo připevněné na určené místo provozu a jsou seznámeny o tom jak bezpečně používat toto zařízení a rozumí rizikům spojeným s používáním tohoto zařízení. Děti ve věku od 3 do 8 let by neměly zařízení zapojovat do elektrické sítě, ovládat jej a čistit nebo provádět jakoukoliv údržbu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!