



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Pračka
WA...**



BOSCH

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Předpokládané použití	4
	Bezpečnostní pokyny	5
	Děti / dospělí / domácí zvířata	5
	Instalace	6
	Obsluha	8
	Čistění/údržba	9
	Ochrana životního prostředí	11
	Obal / starý spotřebič	11
	Pokyny pro úsporu	11
	Instalace a připojení	12
	Rozsah dodávky	12
	Bezpečnostní pokyny	12
	Plocha pro instalaci	13
	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem	13
	Instalace na podstavec se zásuvkou	13
	Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	13
	Odstranění přepravních pojistek	13
	Délky hadic a přírodních kabelů	14
	Přívod vody	14
	Odtok vody	16
	Vyrovnání	17
	Připojení k elektrické síti	17
	Před 1. praním	18
	Přeprava	18
	Seznámení se spotřebičem	19
	Pračka	19
	Ovládací panel	20
	Displej	21
	Prádlo	22
	Příprava prádla	22
	Třídění prádla	22
	Škrobení	22
	Barvení/odbarvování	23
	Namáčení	23
	Prací prostředky	23
	Volba správného pracího prostředku	23
	Úspora energie a pracích prostředků	24
	Přednastavené hodnoty programů	24
	Teplota	24
	Otáčky odstředění	24
	Hotovo za dobu	25
	Doplňující nastavení programu	25
	Speed / Eco	25
	Ochrana proti zmač.	26
	Voda&máchání+	26
	Předpírka	26
	Obsluha spotřebiče	26
	Příprava pračky	26
	Volba programu / zapnutí spotřebiče	26
	Změna nastavení programu	26
	Volba doplňujících nastavení programu	27
	Vložení prádla do bubnu	27
	Dávkování a plnění pracích a ošetrovacích prostředků	27
	Spuštění programu	28
	Dětská pojistka	28
	Přidání prádla	29
	Změna programu	29
	Přerušení programu	29
	Konec programu při stop po máchání	29
	Konec programu	29
	Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče	29
	Senzory	30
	Množstevní automatika	30
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla	30

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!