




RX-V657

AV přijímač

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



• Vysvětlení grafických symbolů



Symbol blesku se šipkou v rovnoramenném trojúhelníku vás upozorňuje na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř krytu výrobku, které může mít dostatečnou velikost a představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

osoby.



Vykřičník v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu) v dokumentaci dodané se spotřebičem.

1 Přečtěte si pokyny – Před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

2 Uschovejte si návod – Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.

3 Dodržujte varování – Dodržujte všechna varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze.

4 Dodržujte pokyny – Je třeba dodržovat všechny provozní a uživatelské pokyny.

5 Čištění – Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. K čištění použijte vlhký hadřík.

6 Příslušenství – Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem produktu, protože může způsobit nebezpečí.

7 Voda a vlhkost – Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody – například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny; ve vlhkém sklepě; nebo v blízkosti bazénu; a podobně.

8 Příslušenství – Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozík, stojan, stativ, držák ani stůl. Výrobek by mohl spadnout a způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělého a vážné poškození výrobku. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem doporučeným výrobcem nebo prodáváním s výrobkem. Jakákoli montáž výrobku by měla probíhat podle pokynů výrobce a mělo by se používat montážní příslušenství doporučené výrobcem.

9 S kombinací produktu a vozíku je třeba manipulovat opatrně.

Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou způsobit převrácení produktu a vozíku.



10 Větrání – Otvory a štěrby ve skříní slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu výrobku a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakryty. Otvory by nikdy neměly být blokovány umístěním výrobku na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn do vestavěné instalace, jako je knihovna nebo regál, pokud není zajištěno řádné větrání nebo pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce.

11 Zdroje napájení – Tento výrobek by měl být napájen pouze z typu zdroje napájení uvedeného na štítku s označením. Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce výrobku nebo místního dodavatele energie. V případě výrobků určených k provozu z baterií nebo jiných zdrojů se řiďte návodem k obsluze.

12 Uzemnění nebo polarizace – Tento výrobek může být vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud (zástrčka, která má jeden kolík širší než druhý). Tuto zástrčku lze do zásuvky zasunout pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní prvek. Pokud se vám nedaří zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste ji obrátit. Pokud zástrčka stále nepasuje, obraťte se na elektrikáře, aby vám vyměnil starou zásuvku. Neporoučíte bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

13 Ochrana napájecího kabelu – Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo ani aby nebyly skřípnuty předměty umístěnými na nich nebo o ně, přičemž zvláštní pozornost věnujte kabelům u zástrček, zásuvek a místu, kde vycházejí z výrobku.

14 Blesk – Pro dodatečnou ochranu tohoto produktu během bouřky s blesky nebo pokud je přístroj delší dobu ponechán bez dozoru a nepoužívá se, odpojte jej ze zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Tím zabráníte poškození produktu v důsledku blesku a přepětí v elektrické síti.

15 Elektrické vedení – Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných elektrických světelných či silových obvodů, ani v místech, kde by mohl do takových vedení nebo obvodů spadnout. Při instalaci venkovního anténního systému je třeba dbát zvýšené opatrnosti, abyste se takového vedení nebo obvodů nedotkli, protože kontakt s nimi by mohl být smrtelný.

16 Přetížení – Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely kabely ani integrované zásuvky, protože by to mohlo vést k riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

17 Vniknutí předmětů a kapalin – Nikdy nevkládáte do tohoto výrobku žádné předměty otvory, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo způsobit zkrat, což by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte žádnou kapalinu.

18 Servis – Nepokoušejte se tento výrobek opravovat sami, protože otevření nebo odstranění krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

19 Poškození vyžadující servis – Za následujících podmínek odpojte tento výrobek ze zásuvky a svěřte servis kvalifikovanému servisnímu personálu:

- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená,
- Pokud do výrobku vnikla tekutina nebo do něj spadly nějaké předměty,
- Pokud byl výrobek vystaven dešti nebo vodě,

d) Pokud výrobek nefunguje normálně při dodržování pokynů k obsluze, upravujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v pokynech k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a často bude vyžadovat rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika k obnovení normálního provozu výrobku.

e) Pokud výrobek upadl nebo byl jakkoli poškozen, a f) Pokud výrobek vykazuje zřetelnou změnu ve výkonu
mance - to naznačuje potřebu služby.

20 Náhradní díly - Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo díly, které mají stejné vlastnosti jako originální díl. Neoprávněné záměny mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.

21 Bezpečnostní kontrola - Po dokončení jakéhokoli servisu nebo opravy tohoto produktu požádejte servisního technika o provedení bezpečnostních kontrol, aby se zjistilo, zda je produkt v řádném provozním stavu.

22 Montáž na stěnu nebo strop - Jednotka by měla být namontována na stěnu nebo strop pouze dle doporučení výrobce.

23 Teplo - Výrobek by měl být umístěn mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

Poznámka pro instalátora systému CATV:


Tato připomínka slouží k upozornění instalátora systému CATV na článek 820-40 normy NEC, který poskytuje pokyny pro správné uzemnění a zejména specifikuje, že uzemnění kabelu musí být připojeno k uzemňovacímu systému budovy co nejbližší k místu vstupu kabelu.

24 Uzemnění venkovní antény - Pokud je venkovní anténa nebo

Je-li k produktu připojen kabelový systém, ujistěte se, že je anténa nebo kabelový systém uzemněn, aby byla zajištěna určitá ochrana před přepětím a nahromaděným statickým nábojem.

Článek 810 Národního elektrotechnického předpisu ANSI/NFPA 70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění stožáru a nosné konstrukce, uzemnění přívodního vodiče k anténní výbojové jednotce, velikosti zemnicích vodičů, umístění anténní výbojové jednotky, připojení k zemnicím elektrodám a požadavků na zemnicí elektrodu.

PŘÍKLAD UZEMNĚNÍ ANTÉNY



NEC - NÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ PŘEDPIS

INFORMACE FCC (pro zákazníky z USA)

1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: TOTO NEUPRAVUJTE

JEDNOTKA

Tento produkt, pokud je nainstalován dle pokynů uvedených v této příručce, splňuje požadavky FCC. Úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Yamaha, mohou zrušit vaše oprávnění k používání produktu udělené FCC.

2 DŮLEŽITÉ: Při připojování tohoto produktu k

příslušenství a/nebo jiný produkt používejte pouze vysoce kvalitní stíněné kabely. MUSÍ být použity kabely dodané s tímto produktem. Dodržujte všechny instalační pokyny. V případě, že

Nedodržení pokynů by mohlo zrušit vaše oprávnění FCC k používání tohoto produktu v USA.

3 POZNÁMKA: Tento produkt byl testován a splňuje požadavky uvedené v předpisech FCC,

část 15 pro digitální zařízení třídy „B“. Splnění těchto požadavků poskytuje přiměřenou úroveň záruky, že používání tohoto produktu v obytném prostředí nezpůsobí škodlivé rušení jiných elektronických zařízení.

Toto zařízení generuje/používá rádiové frekvence a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů uvedených v uživatelské příručce, může způsobit rušení, které by mohlo poškodit provoz jiných elektronických zařízení.

Do držování předpisů FCC nezaručuje, že se rušení nevyskytne ve všech instalacích. Pokud k tomu dojde

Pokud je výrobek zdrojem rušení, což lze zjistit vypnutím a zapnutím jednotky, zkuste problém odstranit jedním z následujících opatření:

Přemístěte buď tento produkt, nebo zařízení, které je rušením ovlivněno.

Používejte elektrické zásuvky, které jsou na různých větvích (jistíci nebo pojistka) obvodů, nebo nainstalujte síťový filtr/filtry.

V případě rušení rádia nebo televize přemístěte/přeorientujte anténu.

Pokud je anténní přívod s plochým kabelem s impedancí 300 ohmů, vyměňte jej za koaxiální kabel.

Pokud tato nápravná opatření nepřinesou uspokojivé výsledky, obraťte se na místního prodejce autorizovaného k distribuci tohoto typu produktu. Pokud nemůžete najít vhodného prodejce, kontaktujte prosím Yamaha Electronics Corp., USA 6660 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA 90620.

Výše uvedená prohlášení platí POUZE pro produkty distribuované společností Yamaha Corporation of America nebo jejími dceřinými společnostmi.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!