



SINGER®



PDF ONLINE
www.lidl-service.com



NÄHMASCHINE 660L

(DE)
NÄHMASCHINE
Gebrauchsanleitung

(EN)
SEWING MACHINE
Instruction Manual

(FR)
MACHINE À COUDRE
Manuel d'instructions

(NL)
NAAIMACHINE
Handleiding

(PL)
MASZYNA DO SZYCIA
Instrukcja obsługi

(CZ)
ŠÍČÍ STROJ
Návod k použití

(SK)
ŠIJACÍ STROJ
Používateľská príručka

(ES)
MÁQUINA DE COSER
Manual de instrucciones

(DK)
SYMASKINE
Betjeningsvejledning

IAN 471094_2404

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	Pagina 8
Technische gegevens	Pagina 11
Beschrijving van de onderdelen	Pagina 11
Naaimachine	Pagina 11
Toebehoren	Pagina 12
Ingebruikname	Pagina 12
Elektrische aansluiting / voetpedaal	Pagina 12
Hoofdschakelaar	Pagina 12
Garenkloshouder	Pagina 13
Naaivoetheffer	Pagina 13
Afdekplaat voor transporteurs	Pagina 13
Gebruik van vrije arm	Pagina 14
Onderdraad opspoelen	Pagina 14
Uitnemen van het spoelhuis	Pagina 15
Aanbrengen van de spoel in het spoelhuis	Pagina 15
Aanbrengen van het spoelhuis in de grijper	Pagina 15
Bovendraad inrijgen	Pagina 16
Gebruik van de draadinrijger	Pagina 17
Onderdraad omhoog halen	Pagina 17
Stoffen-, garen- en naaldtabel	Pagina 18
Wisselen van naald	Pagina 18
Draadspanning instellen	Pagina 19
Bij rechte steek	Pagina 19
Bij zigzagsteken en siersteken	Pagina 20
Functie van het bedieningspaneel	Pagina 20
Toetsen voor de steeknummers	Pagina 20
Toetsen voor het instellen van de steeklengte / steekbreedte en naaldpositie	Pagina 20
Naaldposities voor de rechte steek	Pagina 20
Regeling van de onderdraadspanning	Pagina 21
Wisselen van naaivoet	Pagina 21
Helpmeldingen	Pagina 22
Achteruitnaaiknop	Pagina 22
Knop met dubbele functie voor achteruit naaien en afhechten	Pagina 22
Begin van het naaien	Pagina 23
Naslagtabel voor steeklengten en steekbreedten	Pagina 23
Overzicht steeknummers	Pagina 26

Rechte steek	Pagina 27
Recht naaien met geleidingslijnen.....	Pagina 28
Quiltsteek met handwerkoptiek.....	Pagina 28
Ritssluiting innaaien / koord innaaien	Pagina 28
Zigzagsteek	Pagina 29
Steekbreedte en steeklengte instellen.....	Pagina 29
Meervoudige zigzagsteek	Pagina 29
Schelpsteek	Pagina 30
Rupssteek	Pagina 30
Plaatsing van patronen	Pagina 30
Knoop aannaaien	Pagina 31
Blinde steek	Pagina 31
Stretchsteken	Pagina 32
Rechte stretchsteek	Pagina 32
Honingraatsteek	Pagina 33
Overlocksteek	Pagina 33
Veersteek	Pagina 33
Stretch-zigzagsteek	Pagina 33
Dubbele overlocksteek	Pagina 34
Kruissteek	Pagina 34
Entre-deuxsteek	Pagina 34
Laddersteek	Pagina 34
Picotsteek	Pagina 35
Kantsteek	Pagina 35
Schuine kantsteek	Pagina 35
Stretch-overlocksteek	Pagina 35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!