

Panasonic®

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model č. **KX-TG6611FX**
KX-TG6612FX

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Model č. **KX-TG6621FX**



Zobrazený model je KX-TG6611.

***Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 10.***

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Je třeba objednat si příslušnou službu, kterou nabízí váš poskytovatel služeb/telefonní společnost.

Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země (strana 29). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 15).

(Pro Českou republiku a Slovensko)

Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.: VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

Obsah

Úvod

Porovnání modelů	3
Informace o příslušenství	4
Obecné informace	5

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost	6
Důležité bezpečnostní pokyny	7
Zajištění nejlepších provozních podmínek	7
Další informace	8
Technické údaje	9

Začínáme

Uvedení do provozu	10
Základní informace	11
Ovládací prvky	12
Displej	13
Vypnutí a zapnutí	14
Počáteční nastavení	14
Jednodotkový režim eko	15
Montáž na stěnu	16

Uskutečňování/příjem hovorů

Hovory	17
Odpověď na hovory	17
Užitečné funkce dostupné během hovoru	17
Blokování tlačítek	18
Záložní napájení	19

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu	21
Kopírování položek telefonního seznamu	22

Nastavení

Nastavitelné funkce	23
Další (speciální) nastavení	27
Registrace mikrotelefonu	30

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího	32
Seznam volajících	32

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Používání SMS	34
Zapnutí/vypnutí služby SMS	34
Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS	34
Odeslání zprávy	34
Příjem zprávy	35
Další nastavení	36

Záznamník

Záznamník	37
Zapnutí a vypnutí záznamníku	37
Uvítací zpráva	37
Poslech zpráv ze základny	38

Poslech zpráv z mikrotelefonu	38
Dálkové ovládání	39
Nastavení záznamníku	40

Hlasová pošta

Hlasová pošta	41
---------------	----

Interkom/Vyhledávání

Interkom	42
Vyhledávání mikrotelefonu	42
Přesměrování hovorů, konferenční hovory	42

Užitečné informace

Zadávání znaků	43
Chybová hlášení	45
Řešení potíží	46
Podmínky používání	50
Prohlášení o shodě	51

Rejstřík

Rejstřík	52
----------	----

Úvod**Porovnání modelů**

Série	Model č.	Základna	Mikrotelefon	
		Objednací č.	Objednací č.	Množství
Série KX-TG6611	KX-TG6611	KX-TG6611	KX-TGA661	1
	KX-TG6612	KX-TG6611	KX-TGA661	2
Série KX-TG6621	KX-TG6621	KX-TG6621	KX-TGA661	1

- V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:
KX-TG6611FX/KX-TG6612FX/KX-TG6621FX

Rozdíly funkcí

Série	Záznamník	Interkom
		Mezi mikrotelefony
Série KX-TG6611	–	●*1
Série KX-TG6621	●	●*1

*1 Modely s jedním mikrotelefonem: Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony zakoupením a registrací jednoho nebo více volitelných (přídavných) mikrotelefonů (strana 5).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!