


## Návod k použití



Pohled shora na Dyson Gen5 Detect, zobrazující podlahovou hubici, trubici, sběrnou nádobu a tělo spotřebiče.

### Obsah

Obsah balení

Začínáme

LCD displej

Upozornění

Péče o podlahy

Nabíjení spotřebiče

Výměna baterie

Vysypávání sběrné nádoby

Čištění sběrné nádoby

Uvolňování ucpání

Odstraňování nečistot a blokuujících předmětů z podlahové hubice

Digital Motorbar™

Odstraňování blokuujících předmětů z hubice s kónickým kartáčem

Mytí filtrační jednotky

Mytí rotačního kartáče podlahové hubice Fluffy Optic™

Ultra jemný kartáček

Štěrbínová hubice s kloubem


Čištění hubic

Péče o spotřebič

# Obsah balení


Váš spotřebič bude dodán s jednou, nebo dvěma podlahovými hubicemi.

Hlavní tělo spotřebiče se sběrnou nádobou a baterií.



**Vysavač s baterií a sběrnou nádobou**


Rotační kartáč s měkkým načebraným povrchem umístěný v podlahové hubici. Na konci je elektrický konektor, pro připojení k trubici nebo přímo k hlavnímu tělu spotřebiče.



**Podlahová hubice Fluffy Optic™**

Přesný sklon úzkého světelného paprsku zviditelní neviditelný prach na tvrdých podlahách.


Rotační kartáč umístěný v podlahové hubici a posuvný regulátor sání umístěný v přední části.



**Podlahová hubice Digital Motorbar™**


Dyson DLS™ technologie monitoruje odpor rotačního kartáče a upravuje výkon pro různé typy podlah. Zuby brání namotávání vlasů kolem štětin kartáče.

Nabíjecí adaptér je jednodílná jednotka se zástrčkou, konektorem a kabelem.



**Nabíječka**

Nabíjí vysavač v/nebo mimo úchyt na stěnu.



Obdélníkový úchyt, který je potřeba připevnit na stěnu pomocí šroubů.

**Úchyt na stěnu**

Vysavač Dyson zapadne do nabíjecího úchytu na stěnu, aby byl připraven pro další úklid.

Trubice s vestavěnou štěrbinovou hubicí připravena k okamžitému použití.



**Trubice s vestavěnou štěrbinovou hubicí**

Uvnitř trubice je uložena štěrbinová hubice připravena k okamžitému použití.

Některé hubice nemusí být součástí dodávky.

Další hubice můžete zakoupit na [www.dyson.cz](http://www.dyson.cz).

Tato hubice je kombinací kartáčové a štěrbinové hubice v jednom. Kartáč se v případě potřeby posune dolů.



**Kombinovaná hubice**  
Dvě hubice v jedné – se širokou štěrbinou i s kartáčem, pro rychlé přepínání při vysávání na různých površích ve vaší domácnosti nebo interiéru automobilu.

Malá hubice se zužujícím se, motorem poháněným, kartáčem, jež se dá připojit k trubici nebo přímo k hlavnímu tělu spotřebiče.



**Hubice s kónickým kartáčem**  
Vlasy nezůstávají namotané na kónicky tvarovaném kartáči, ale postupně se svinou, ale postupně se svinou, ale postupně se svinou do sběrné nádoby. Poháněná motorem, vhodná pro menší prostory.

Ultra jemný kartáček má hlavici z měkkých štětin pro čištění choulostivých povrchů.



**Ultra jemný kartáček**  
Šetrný k choulostivým povrchům. Samočistění - rotační manžeta udržuje měkké štětiny bez prachu.



Dlouhá hubice se zkoseným koncem.

**LED svítící štěrbinová hubice**  
Štěrbínová hubice s LED osvětlením nalezne uplatnění v temných úzkých prostorách, kde uvidíte, co uklízíte.



Štěrbínová hubice s kloubem je úzká a dlouhá a lze ji natočit o 22 stupňů pro čištění úzkých štěrbin a složité přístupných míst.

**Štěrbínová hubice s kloubem**  
Dlouhá a úzká, s úhlem natočení 22° pro úklid úložných prostor vozu, úzkých mezer a těžko přístupných míst.




Propojovací díl, který vytváří flexibilní spojení spotřebiče s hubicí. Musí se používat ve spojení s hubicí nebo podlahovou hubicí.

**Adaptér pro vysávání nad hlavou**  
Ohýbá se a fixuje se pod různými úhly. Pro efektivní úklid v těžko přístupných místech vaší domácnosti.



Pružná hadice vyrobená z pevného drátu a odolného plastu.

**Prodlužovací hadice**  
Pružně prodlouží dosah jakéhokoliv nástavce až o 61 cm, pro úklid těžko přístupných míst ve vaší domácnosti nebo interiéru automobilu.



**Hubice na čalounění a matrace**  
Odstraňuje prach, nečistoty a alergenů z matrací a čalounění.

Poddajné štětiny a plstěný tlumící pásek na úzké, zkosené hubici.



**Jemný mini kartáč na prach**  
Okraje hubice jsou lemovány měkkými nylonovými štětinami pro šetrné vysávání jemného prachu z choulostivých předmětů a povrchů.



**Úchyt k trubici**  
Úchyt k trubici vysavače pro uchycení hubic.

Krátká hubice s tuhými štětinami na spodní straně.




**Kartáč na odolné nečistoty**  
Tuhé nylonové štětiny uvolňují zašlápané nečistoty z hrubých koberců a interiérů automobilů.



**Adaptér pro vysávání pod nábytkem**  
Zalomí se pro pohodlný přístup. Navržený pro úklid hlouběji pod nízkým nábytkem zalomením trubice v úhlu až 90°.

# Začínáme



Používání LCD displeje

Displej v horní části spotřebiče v blízkosti filtru.



Stisknutím tlačítka výběru v displeji přecházíte mezi výkonovými režimy.

## Výkonové režimy

Spotřebič má tři výkonové režimy pro různé potřeby. Přepínáte mezi režimy stiskem stříbrného tlačítka.



Displej zobrazuje spotřebič nastavený v režimu Eko s plně nabitou baterií (zeleně) symbolizující, že toto je nejdelší doba chodu ze všech tří režimů.

## Eko režim

Maximální doba chodu pro déle trvající úklid celé domácnosti.



Dvě obrazovky znázorňující spotřebič nastavený v režimu Auto a ve Středním režimu s modře znázorněnou baterií symbolizující, že tyto režimy poskytnou středně dlouhou provozní dobu.

## Režim Auto a Střední režim

Pro optimální vyváženost výkonu a doby chodu použijte střední režim. Připojením podlahové hubice nebo hubice s kónickým kartáčem se aktivuje režim Auto. Sací výkon se automaticky upraví podle množství nečistot.




Obrazovka displeje znázorňující spotřebič nastavený ve Zvýšeném režimu s červeně znázorněnou baterií symbolizující, že tento režim poskytuje nejkratší dobu chodu ze všech tří režimů.

## Zvýšený režim

Navržený pro intenzivní lokální vysávání hluboko usazených nečistot.

Umístění tlačítka Volby na displeji v horní části spotřebiče v blízkosti filtru.

KLIK



KLIK



KLIK




KLIK



Schéma znázorňující připojení trubice k hlavnímu tělu s uvolňovacím tlačítkem zarovnaným s horní částí těla spotřebiče.

Displej v horní části těla spotřebiče zobrazuje graf množství jednotlivých velikostí prachových částic.



## Ukáže vám, kdy je podlaha čistá

Piezoelektrický senzor nepřetržitě měří a počítá prachové částice na vstupu sběrné nádoby. Spotřebič kategorizuje, počítá a zobrazuje množství zachycených částic. Sloupce se zvyšují a snižují v závislosti na množství zjištěných nečistot a prachu - v reálném čase vám ukazují, kdy je váš prostor čistý.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!