



NoFrost, Kombinace chladnička/
mraznička



BOSCH

KGN39AI45

cz Návod k použití

4 242002 868080

cz Obsah

Bezpečnostní pokyny	5	Mrazicí prostor	18
Pokyny k likvidaci	8	Max. mrazicí kapacita	18
Rozsah dodávky	9	Zmrazování a skladování potravin	18
Místo instalace	9	Zmrazování čerstvých potravin	19
Pokojová teplota a větrání	10	Supermrazení	20
Připojení spotřebiče	10	Rozmrazování zmrazených potravin .	20
Seznámení se se spotřebičem	11	Vnitřní vybavení.....	20
Zapnutí spotřebiče	12	Indikační nálepka "OK".....	21
Nastavení teploty	13	Vypnutí spotřebiče.....	22
Speciální funkce	13	Čištění spotřebiče.....	22
Funkce Alarm	14	Osvětlení (LED diody).....	23
Užitný objem	15	Tipy pro úsporu energie.....	23
Chladicí prostor	16	Provozní zvuky	23
Superchlazení	17	Odstraňování drobných závad svépomocí	24
		Samotestování spotřebiče.....	25
		Zákaznický servis.....	25

Bezpečnostní pokyny

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod!

Tyto návody obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Výrobce neposkytuje záruku, pokud porušíte upozornění a varování v tomto návodu. Všechny podklady uschovějte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Technická bezpečnost

Spotřebič obsahuje malé množství ekologicky nezávadné, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Dbejte na to, aby potrubí chladicího okruhu nebylo při přepravě nebo montáži poškozeno. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.

Při poškození

- Otevřený oheň nebo zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče,
- místo místnosti několik minut dobře vyvětrejte,
- vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku,
- informujte zákaznický servis.

Čím více je chladicí kapaliny ve spotřebiči, tím větší musí být místo, ve kterém je spotřebič umístěný. V příliš malých místnostech může při netesnění vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8 g chladicí kapaliny musí být místo velká minimálně 1 m³.

Množství chladicí kapaliny Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

Neodborné instalace a opravy mohou závažně ohrozit uživatele.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!