

SAMSUNG

SM-T280

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 5 Obsah balení
- 6 Rozvržení zařízení
- 8 Baterie
- 11 Paměťová karta
- 13 Zapínání a vypínání zařízení
- 14 Dotykový displej
- 17 Domovská obrazovka
- 22 Zamknout displej
- 23 Oznamovací panel
- 25 Zadávání textu
- 27 Zachycení obrazovky
- 27 Spouštění aplikací
- 28 Více oken
- 32 Správa zařízení a dat

Aplikace

- 36 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 37 Moje soubory
- 38 E-mail
- 39 Fotoaparát
- 44 Galerie

- 46 Smart Manager
- 47 S Plánovač
- 49 Video
- 50 Poznámka
- 50 Hodiny
- 52 Kalkulačka
- 52 Rádio
- 54 Aplikace Google

Nastavení

- 56 Úvod
- 56 Režim Letadlo
- 56 Wi-Fi
- 58 Bluetooth
- 60 Použití dat
- 60 Další nastavení připojení
- 62 Zvuky a oznámení
- 62 Zobrazení
- 63 Aplikace
- 63 Uživatelé
- 65 Pozadí
- 65 Zamykací obr. a zabezp.
- 66 Soukromí
- 66 Usnadnění

67	Účty
68	Záloha a obnovení
68	Jazyk a zadávání
69	Baterie
69	Úložiště
70	Datum a čas
70	Uživatelská příručka
70	O zařízení

Dodatek

71	Řešení problémů
76	Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!